

# 厂家直营KCB960大流量油泵 润滑油泵 供油泵

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 厂家直营KCB960大流量油泵 润滑油泵 供油泵           |
| 公司名称 | 泊头市昌鹏泵业有限公司                        |
| 价格   | 890.00/台                           |
| 规格参数 | 流量:58m/h<br>型号:KCB960<br>功率:18.5KW |
| 公司地址 | 泊头市交通大街老石头会馆南500米                  |
| 联系电话 | 15931720570                        |

## 产品详情

**KCB齿轮油泵使用注意事项 KCB齿轮油泵安装**

- 1、安装前应检查泵在运输中是否受到损坏，如电机是否受潮、泵进出口的防尘盖是否损坏而使污物进入泵腔内部等。
- 2、安装管道前应先对管道内壁用清水或蒸汽清洗干净。安装时应避免使管道的重量由泵来承担，以免影响泵的精度。
- 3、管道各联接部位不得漏气、漏液，否则会发生吸不上液体的现象。
- 4、为防止颗粒杂质等污物进入泵内，应在吸入口安装金属过滤网。

**KCB齿轮油泵工作前的检查**

- 1、泵的各紧固件是否牢固。
- 2、主动轴是否运转灵活。
- 3、进出管道的阀门是否打开。
- 4、泵的旋转方向是否符合要求，(若从泵端向电机看，旋转方向为逆时针)。

**KCB齿轮油泵工作时的维护**

- 1、注意泵的压力及真空表的读数应符合该泵所规定的技术规范以内。
- 2、注意填料函的工作，若发生泄漏，视其程度将压紧盖拧紧(不允许拧得过紧，以免填料函剧烈发热和密封圈迅速磨损)。
- 3、当KCB齿轮油泵在运转中有不正常的噪音或温升过高时，应立即停止泵的工作，进行拆检。
- 4、一般情况下，不得任意调整安全阀，如需调整时，要用仪器校正。使安全阀的封阀压力分别为KCB—18.3型、KCB-33.3型为1.7MPa，KCB-55型、KCB-83.3型、KCB-300型、KCB-483.3型为0.45MPa。KCB200、三种泵分别为0.45MPa、0.8MPa、1.4MPa，2CY100 / 3，2CY120 / 3，2CY150 / 7，分别为0.45MPa，0.8MPa。

**KCB齿轮油泵停止**

- 1、切断电源
- 2、关闭进出管道阀门