

木薯淀粉脱水机 厂家直销 真空式淀粉脱水机

产品名称	木薯淀粉脱水机 厂家直销 真空式淀粉脱水机
公司名称	曲阜智造输送机有限公司
价格	13980.00/台
规格参数	品牌:智造 型号:TS140 产地:山东
公司地址	曲阜市春秋东路科创路
联系电话	0537 - 3191653 15315376416

产品详情

山东红薯淀粉脱水机 淀粉甩干机 真空脱水机

真空式淀粉脱水机采用恒压饼层架桥过滤原理，工作时由调速电动机驱动转鼓在浆槽里旋转，固体物（湿淀粉）被吸附在转鼓的滤布上，达到一定厚度时被固定的刮刀将固体物刮下，滤液进入汽水分离器，从而达到淀粉、水、气分离的目的。适用于粒度小，不易沉淀，具体一般粒度的物料，滤料厚度可达3mm以上，在真空作用下连续进行吸滤脱水的过滤机械。该设备能够有效提高淀粉净度，脱水后的淀粉便于烘干，保证淀粉成品品质。

工作原理：

淀粉真空脱水（甩干）机，利用真空泵吸附原理，将红薯、土豆、玉米、及各种豆淀粉浆脱去水份，从而得到含水率低的固体淀粉，方便进行二次贮运及烘干，该设备工作效率高，操作使用方便。

使用说明如下：

- 1.开机前检查刮刀，使刮刀离滤布约1-2mm，然后转动刮刀手柄使刮刀远离滤布；
- 2.开动转筒电机，调整调速器使转筒转速在15至20转左右（有时根据客户使用的淀粉情况进行调整）；
- 3.开动物料泵向脱水机槽内打淀粉液体，一般液体保持在物料槽的1/2就可；
- 4.开启真空泵，使淀粉吸附在滤布上，水被真空泵吸走；
- 5.转动刮刀手柄使刮刀刮离吸附在滤布上的淀粉；
- 6.运行过程中真空一般保持在600-850之间，如真空过高就应该进行洗布。先转动刮刀手柄使刮刀离开滤布后，再关闭真空泵上蝶阀切断真空，转筒继续转动，当滤布上的淀粉被冲洗到物料槽中后，再打开真空泵上的蝶阀，使蝶阀重新吸附在滤布上，再转动刮刀手柄刮离滤布上的淀粉，进入正常运行；
- 7.停止生产后要将设备清洗干净；
- 8.冬季停止生产后要将真空泵内的水放干净防止冻坏泵体。

我们的地址：曲阜市春秋东路科创路联系手机：15315376416 期待您的咨询