

# 小吊车质量 小吊车 济宁沃特

产品名称	小吊车质量 小吊车 济宁沃特
公司名称	济宁沃特机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区南张工业园
联系电话	15963760092 15963760092

## 产品详情

吊车液压系统压力升不高怎么办

吊车液压系统压力升不高怎么办

起重机可用于起重设备，起重，机械，小吊车品牌，在不同的地方，所用起重机的类型也不同，起重机的液压系统会有很高的压力上升，济宁起重机厂家告诉你解决方案。

原因：起重机的液压系统存在压力上升不高的情况，有必要从泄漏过大，小吊车问题，排油不足，液压系统安全阀开启压力的情况看太低。

解：

1.控制阀泄漏：阀芯O形密封圈的油封损坏或磨损。阀杆间隙超过0.03mm，阀门泄漏增加，小吊车，液压系统压力也不升高。

2.安全阀压力过低：双向阀溢流阀，腿的液压缸，防止过载，济宁起重机厂家告诉你按照规定将液压缸按到极限位置，如果调整螺栓调整到最后，压力仍然无法升高，证明溢流阀失效。19/9/5

小型起重机钢丝绳在异常任务环境中会突然断裂

小型起重机钢丝绳在异常任务环境中会突然断裂

小型起重机钢丝绳在异常的作业环境中会突然断裂，但随着其磨损和疲劳的加深，也会造成绳索断裂事

件。因为钢丝绳的检查和维护非常重要。

要更换的新绳索应与原装置的钢丝绳的类型和规格相同。

如果采用相同的类型，则应保护新绳索不受旧绳索的影响，并适应卷轴和滑轮的凹槽形状;19/6/12

小型起重机应该有安全绳，不可能把货物扔掉。

在挖掘过程中，地面人员必须进行详细配合才能了解职业。在抬起地球之前，您应该联系现场的气候单元以了解天气状况。通常，没有下雨，下雪，户外或夜间任务。如果需要停止，小吊车质量，必须有防滑和足够的照明措施。当功率太大时，严禁提升。

实时弧焊线和对讲机应远离钢丝绳。皮带和对讲机之间的间隔应保持在2米以上，或者应该有一个屏蔽框架。电弧焊丝在插入时应与钢丝绳分开。严禁联系。

任何加入地面的人必须熟悉提升方法和工作形式，要求按计划停止接地，并严格执行所要求的标准。在整个吊装过程中，必须严格遵守现场的顺序，遵循通知并听取命令，而不必分开任务岗位。

小型起重机必须戴防护帽，如夏天，应将防护耳放下，以免视线受阻。

任何在动态土壤中加入上升工作的人必须通过体检和检查，并在操作过程中系好保险带，并处于保险状态。

吊装时，整个地点由总指挥官分发。应该准确地执行总指挥官的通知，以便传输信号快速准确，并且在我的职业范围内服务。

在起重过程中，应该有一致的指令信号，加入地面的所有人员必须熟悉这个信号。

在整个土壤启动过程中，要做好现场清理工作，疏通障碍物，便于小型起重机的运行。19/6/6

小吊车质量-小吊车-济宁沃特(查看)由济宁沃特机械科技有限公司提供。济宁沃特机械科技有限公司 (www.sdvote.cn) 位于山东省济宁市任城区南张街道硕信汽车城8号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前济宁沃特在路面机械中享有良好的声誉。济宁沃特取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。济宁沃特全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司 (www.vtxiaoyaluji.com) 还是从事小压路机，压路机小型，小型座驾压路机的厂家，欢迎来电咨询。