

自动门多少钱 开方宝盾 淮南自动门

产品名称	自动门多少钱 开方宝盾 淮南自动门
公司名称	安徽开方宝盾自动门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥瑶海工业园6号厂房
联系电话	13856933343

产品详情

自动门安装注意事项

开始安装门机

- 1、 墙壁安装，安装前必须将墙面整平，以免不平造成轨道弯曲与产生噪音。导轨安装面平整度应小于1.5MM墙体安装可用膨胀螺丝将导轨打孔固定，自动门多少钱，间隔为35~45CM之间。
- 2、 槽钢与角铁架安装时可直接用平头螺丝或自功螺丝固定，间隔可与上相同，垂直1~2个。
- 3、 安装轨道前，先用透明水管充满水之（管中不可有）测定导轨两端及中间水平度，地面以点为准。

怎样选择感应自动门购买需要注意事项

电锁和系统——在自助银行安装自动门，可以加装电锁、系统，以便实现对进出门的控制。

安全辅助装置——安装自动门需要杜绝夹人事件的发生，自动平移门厂，应该选择安装防夹人红外感应器。

配置后备电源——为了避免遭到停电事件使自动门无法正常运行，我们理应预备电源。

选购自动门时要确保自动门玻璃是否安全可靠

因为在安全玻璃门的门体下面是玻璃磨边，不可以直接碰到地面。所以这就需要自动移门具备防脱落结构，淮南自动门，确保门体的牢固可靠，确保自动移门在完全的安装正确的情况下不会出现门扇门扇从轨道中脱离出来的情况，造成玻璃破碎。

自动传感器门识别方法：

- 1.电机是直流电机吗？
- 2.电机是否具有自己的锁定功能而无需额外配置？
- 3.变速箱是否使用金属齿轮？
- 4.主传动带是同步带吗？
- 5.电机或主控制器是否使用低于24V的工作电压？
- 6.机器是否具有半开（50%）功能？
- 7.主机是否有多功能控制器？
- 8.感应探测器（通常称为探头）微波炉？
- 9.主控制器本身的制动距离是否完成？
- 10.单扇门的重量可以达到每扇风扇：160公斤以上？

自动门多少钱-开方宝盾(在线咨询)-淮南自动门由安徽开方宝盾自动门业有限公司提供。安徽开方宝盾自动门业有限公司（www.kfbdzdm.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领开方宝盾和您携手步入辉煌，共创美好未来！