

# 大明专业厂家 负压风机品牌 东阳负压风机

产品名称	大明专业厂家 负压风机品牌 东阳负压风机
公司名称	永康市明将家用电器经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市永康市西城街道雅田村郎家自然村郎家路92号
联系电话	13017959617

## 产品详情

我公司是一家拥有多年经验专业生产环保通风降温制冷设备的厂家，主营冷风机，通风器，负压风机等。

下面为您分享：冷风机如何正确的安装

冷风机环保、节能，每小时耗电只有传统空调的八分之一。冷风机广泛应用于工厂、超市、家用及大型公共场所，冷风机如何安装?下面一起来看下！

冷风机室外侧的功能是将热散出室外，附近如有墙壁或障碍挡住吸入口或排出口，负压冷风机，冷风机组吹出的热风，将使周围的温度升高，造成热风再度被吸入，且排出口的排出风量也会减少，以致电能的消耗增加，机器效率降低并将使冷风机寿命缩短。

冷风机如何正确的安装

为了得到良好的散热效果，必须注意通风是否良好，通常冷气吸入口与墙壁的距离应保持在50公分以上，又为避免吹出的热风再被吸入，冷气排出口与墙壁间之距离应较充裕，必须有1.5公尺以上。同时冷风机装设高度应有1.5公尺以上的高度。

此外在室内侧部分，负压风机生产厂家，为使温度分布均匀，保持冷房效率，应尽量装在房间中央，而冷气出口亦不可有障碍物，以使冷气有较佳的冷房效果。

窗型冷风机安装小常识

1、安装於水泥墙上(或水泥冷气口)，将比装於铝窗上安静。装於铝窗上比装於木窗上安静。

2、右侧出风之窗型冷气，负压风机品牌，不适装於右侧之窗口。(面向冷风机之方向。)

原因是右侧出风之窗型，装於右侧。出风口一定得朝左吹，冷度方可达到房间之中央。但当冷气出风口

朝左吹时，送出来的冷气风量容易被冷气本身之回风区(位於机械之中左侧)吸入，而成冷房效果较差。

左侧出风之窗型冷气，不适装於左侧窗口(原因与上相同)。

我公司是一家拥有多年经验专业生产环保通风降温制冷设备的厂家，主营冷风机，通风器，负压风机等。

下面为您分享如何提高工业冷风机制冷效果

### 冷风机出风方式

冷风机的出风方式准确的说有三类，1、下出风冷风机，安装的时候要必挂在室外的墙体。风管朝下弯下来，引入室内。/2，上出风冷风机，此类型安装简单。在不影响场地面积的时候，把冷风机蹲放在地上即可，出风口在机体上面，风管弯向室内，被称为上出风。3，侧出风。这种出风方式相对来说用的少一点，侧出风的意思顾议就是往一侧出风。这种机器大多用在室内移动着局部降温。所以大家可以根据实际场地，选择合适自己的出风方式。

我公司是一家拥有多年经验专业生产环保通风降温制冷设备的厂家，东阳负压风机，主营冷风机，通风器，负压风机等。

下面为您分享冷风机不能只工作不休息

- 1、为了保证使用时候的安全，定期检查对接好地线，插座进行检查。
- 2、保持长期水源的干净，避免对环境污染，从而导致使用者身体健康。
- 3、冬季冷风机不用时，要将水放出并用塑料布或棉布把箱体包扎好，以免冻坏。
- 4、不要任意频繁的开关冷风机的工作状态。

冷风机在不使用的情况下，我们更加要去保养。例如仓储的时候轻搬轻放，是产品位于通风干燥的地方，温度适宜等等一切的一切都需注意。

大明专业厂家(图)-负压风机品牌-东阳负压风机由永康市明将家用电器经营部提供。“冷风机,通风器,负压风机”就选永康市明将家用电器经营部(www.mjydq123.tz1288.com)，公司位于：浙江省金华市永康市西城街道雅田村郎家自然村郎家路92号，多年来，大明坚持为客户提供好的服务，联系人：徐明将。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。大明期待成为您的长期合作伙伴！