

青岛应急发电车出租 租赁应急电源车 柴油发电机出租 200kw发电机 300柴油发电机（无处不在）

产品名称	青岛应急发电车出租 租赁应急电源车 柴油发电机出租 200kw发电机 300柴油发电机（无处不在）
公司名称	山东智慧动力机械设备租赁有限公司
价格	123.00/个
规格参数	卡特:应急发电车
公司地址	济南经济技术开发区（全国各地均有办事处）
联系电话	18600248777 18769519990

产品详情

如果发动机冷却液的温度变得太低，一些未燃烧的柴油将冲刷气缸壁上的润滑油并稀释曲轴箱中的机油，使发动机中的所有运动零件受到润滑不良之害。如果发动机不使用，就应停车。

将钥匙开关转到“关”(off)的位置来关掉发动机 对装有电动切断阀的发动机，通过关掉钥匙开关或通过转动手动阀均可使发动机完全停机。钥匙开关控制电动切断阀，只要切断阀上的手动控制旋钮不是锁在开启位置，关掉钥匙开关总可以使发动机停车。如果使用电动切断阀上的手动控制旋钮，按逆时针方向将旋转到头可使发动机停车。发动机完全停车以前不能用钥匙开关再切断阀重新打开。注意：当发动机停车时决不要将钥匙开关或控制旋钮放在打开的位置或在运转位置上，高位油箱将使柴油流入气缸，从而引起液力锁紧。任何零件有故障应立即停止发动机 实际上，在零件出现故障和发动机损坏前，所有故障现象总会给操作者一些警告的。有些机警而富有经验的操作者注意到了警报信号(机油压力突然下降、声音不正常等)并立即停止发动机，从而使许多发动机得以挽救。

如何清除静音柴油发电机水箱里的水垢

水箱中形成的水垢直接影响到静音柴油发电机的冷却效果，应及时清除。其清洗方法有两种：
一、用酸碱清洗剂清除，对于铝合金气缸盖的发动机，不能用酸碱性较大的清洗剂。二、用压力水冲洗
1、放出冷却水箱的冷却水，拆下散热器进出水管，气缸盖出水管，节温器，然后装回气缸出水管。2、用压力不超过3kgf/cm²的清水从气缸盖出水管灌进，冲洗水套，将积垢排除，直到水泵流出的水不浑浊为止。3、从散热器出水管处将水冲入，排除水垢，直到加水口流出不浑浊的水为止。