

名勋叉车 比亚迪叉车 安徽比亚迪叉车

产品名称	名勋叉车 比亚迪叉车 安徽比亚迪叉车
公司名称	无锡市名勋叉车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡新吴区梅村镇锡达路223号
联系电话	18605109966

产品详情

查验电动叉车发动机油的方法查验电动叉车发动机油的方法：

- 1、闻味法，抽出来机油尺靠近鼻头闻一闻，若有很强的酸异味，表明汽车机油早已霉变，应当拆换。
- 2、手捻法，将取下的旧汽车机油用拇指与无名指不断碾磨，性价比高的触感有润湿性、磨屑少、无摩擦感。如觉得有残渣，黏性差，乃至很涩，应当拆换。
- 3、色觉法，取一张整洁的白滤验孕纸(性价比高的面纸)，滴数点旧汽车机油在纸上，关机油漏水后，品质还行的汽车机油无粉末状、用手去摸去干而光洁，且淡黄色浸润带清楚。呈深深褐色，有残渣，应当拆换。
- 4、阳光照射法，取下机油尺举起45度，在阳光照射之中观查汽车机油油滴，可清楚见到油滴中无磨屑末为优良。若磨屑末多，应当拆换。

叉车安全作业手册:

叉车安全作业手册:

- 1、运行前要检查刹车系统有效性和电池电量是不是充足，如发现缺陷就在运行前处理完善后再操作
- 2、搬运货物时不允许用单个货叉运转货物，比亚迪叉车司机，也不允许用货叉去挑起货物，必须是货叉的全部插入货物下面并使货物均匀地放在货叉上
- 3、平稳起步，转向前一定要先减速，正常行驶速度不要过快，平稳制动停车
- 4、不准在货叉上站人，叉车上不准载人运行
- 5、对于尺寸较大的货物要小心搬运，不要搬运未固定或松散的货物

6、定期检查电解液，禁止使用明火照明来检查电池电解液

7、停车不用前，要将货叉下降着地并将叉车摆放整齐，比亚迪叉车，停车并断开整车

8、电源电量不足时，叉车的电量保护装置自动开启，比亚迪叉车蓄电池，叉车货叉将拒绝上升操作，禁止继续载货使用，此时应该空车驶到充电机位置给叉车充电。

9、充电时，安徽比亚迪叉车，先断开叉车工作系统与电池的连接，再将电池与充电机连接，再连接充电机与电源插座，开启充电机。

10、通常情况下，智能型充电机不需要人工干预，非智能充电机，则可以人工干预充电机输出电压与电流值，通常电压输出值比电池标称电压高10%即可，输出电流应该设定为电池额定容量的1/10左右。(例如DC24V/210AH电池，充电机输出电压与电流可设26V，21A)

直流电动机是将直流电能转换为机械能的电动机。因其良好的调速性能而在电力拖动中得到广泛应用。直流电动机按励磁方式分为永磁、他励和自励三类。

(一) 内部环境：碳刷磨损产生粉尘，直接影响电机的使用寿命。

(二) 马达：马达不是全封闭结构，工作时热量产生在电机内部，散热效果弱，不利于马达长时间工作。

(三) 能量回冲：刹车时能量回冲效率低于15%。

直流电机自身结构复杂制造成本高；维护麻烦，且要用直流电源，维修成本高。一般用于在重负载下启动或要求均匀调节转速的机械，例如大型可逆轧钢机、卷扬机、电力机车、电车等，都用直流电动机拖动。

名勋叉车(图)-比亚迪叉车-安徽比亚迪叉车由无锡市名勋叉车有限公司提供。无锡市名勋叉车有限公司(www.jsmxcc.com.cn/) 位于无锡新吴区梅村镇锡达路223号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前名勋叉车在库存交通产品及用具中享有良好的声誉。名勋叉车取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。名勋叉车全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。