



外壳材料：台湾产 a b s - 7 7 7 d 复合材料，韧性强，耐高温达 1 2 5 度；

加热管使用寿命：大于50 0 0 小时；

陶瓷阀芯使用寿命：50 万次；

进水方式：下进水式

电表/空开容量: 16 a . 备注：电表容量计算方式：功率值除以电压220 v 即是电表要求容量，全国各地基本都可以安装，不存在电表容

量小使用不了的情况。

电源线长度：1.45米

电源位置：盆上式

说明：家里水管如果是竖着朝上请购买下进水结构；如果是横着从墙壁出来请购买侧（后）进水结构。

安装说明：

本即热式电热水龙头采用家庭通用四分管径，标准接口，可直接替换原有使用的普通水龙头，可以使用软管驳接本水龙头的进水口与厨卫间的出水口（软管可根据长度需要到五金水暖店购买），以上安装工作只需一把扳手即可完成，无需专业水电工，普通家庭均可胜任！具体步骤：

- 1.打开包装，接上出水龙头，垫上橡皮垫接上进水接头，连接龙头和自来水管拧紧后，打开进水阀门，把机器调向冷水放水10秒钟，再调向热水放水10秒钟，再接通电源（仅限第一次），调节到合适的使用温度，即安装结束；
- 2.每次使用完毕只需关闭水流开关，无需拔下电源插头，机器会自动停止加热的。