

# 博尔特牌钢制散热器 花架

产品名称	博尔特牌钢制散热器 花架
公司名称	天津市博尔特建材有限公司
价格	1.00/组
规格参数	型号:花架 材质:钢 规格:1600
公司地址	天津市东丽区金钟街道南何庄村村北
联系电话	13602074710

## 产品详情

型号	花架	材质	钢
规格	1600	管径	6分
表面处理	静电喷涂	安装型式	下进下出
类型	绕管		

1. 暖气片固定安装配件 ( fittings ) a.1 bh : 固定夹, 钳住暖气片的顶部及底部用的卡子 a.2 cvd : 墙支撑架, 固定于墙上的支撑架 a.3 bke : 专用膨胀螺栓。固定于墙内的膨胀螺栓 a.4 l-bh : 专用支撑腿, 为“l”形状特征的钢制支撑腿, 起到稳固的作用。 a.5 h-st : 专用支撑腿, 为“h”形状特征的钢制支撑腿, 起到稳固的作用。 适用范围 安装方式 适用范围  
专用膨胀螺栓 ( bke ) + 固定夹 ( bh ) 一切实心墙体材料 ( 如: 混凝土、粘土砖、加气砖 )  
墙支撑架 ( cvd ) + 固定夹 ( bh ) + 普通钢制或塑料涨栓  
实心墙体材料 ( 如: 混凝土、粘土砖、加气砖 ) ; 空心墙体材料 ( 如多孔砖、空心混凝土砌块 ) a.6  
放气阀 ( 俗称: 跑风 ) 主要将暖气里的空气放掉, 便于热水更好的循环散热。 a.7 放气阀钥匙  
专门开关放气阀 2. 恒温调节阀 a.8 通常应使用于双管系统中 a.8.1 恒温头lh ( 根据设定, 自动恒温 )  
根据用户不同的要求, 手动设定温度档, 实现对额定值的控制, 数字刻度阅读直观 a.8.2 恒温头dh  
流量值恒定不变 a.8.3 手动阀头 手动调节水流量大小, 达到舒适的温度。  
注: 恒温调节阀上数字和符号的含义: 0=完全关闭状态 1=约12 2=约16 3=约20 4=约24 5=约28  
(该设定值在散热器足够大的前提下有效) \*=防冻状态(在此状态当室温低于7 时, 恒温阀自动开启。)  
注意: 恒温调节阀只有在调节阀前后的压差不大于1bar时才能正常工作。 3. 柱型暖气片型号简称:  
a.9钢板厚度为:1.3mm ; 焊缝钢管: 尺寸为 25x1.3mm 产品类型 解释编号 简称 解释  
普通多柱钢管散热器a.9.1 ms 普通钢制散热器 森德无限防腐散热器 a.9.2 mc 内涂层防腐散热器  
康普系列散热器 a.9.3 completto 多柱钢管散热器和内置温控阀组成 安特系列散热器 a.9.4 anteo  
建立在钢管暖气片基础上的电暖气, 目前博尔特公司没有批量生产