

空温式汽化器产品参数，空温式汽化器原理，空温式汽化器材质

产品名称	空温式汽化器产品参数，空温式汽化器原理，空温式汽化器材质
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:1-10000立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

空温式汽化器产品参数，空温式汽化器原理，空温式汽化器材质操作和维护 1、在空温式汽化器运行前检查所有的管路、配件和螺栓是否安装就绪，检查所有管路元件的密封情况是否到达要求。 2、使用产品时，检查所有的管道及焊缝、进出口管连接处有无渗漏，如有渗漏现象，应及时进行补焊（严禁带压焊接，焊接前须汽化器恢复常温，并须先用氮气进行管道内壁吹扫后，方可施焊），并及时与

本公司取得联系。 3、空温式汽化器产品参数，空温式汽化器原理，空温式汽化器材质本产品在热力设计计算中，有充分的安全余量，能使液体充分气化。为能进一步提高安全，防止不可预料的因素，建议用户在汽化器出口后的管道处设置一个测温连锁装置。当低温液体在汽化器内未能完全汽化时，测温连锁装置的温度会急剧下降，当温度测到危险温度限定值时，可以通过电的信号与低温泵形成连锁或将电信号处输到中央控制室，使汽化器停止工作，从而确保安全。 4、空温式汽化器产品参数，空温式汽化器原理，空温式汽化器材质为了不降低汽化器的换热效率，避免安全事故，用户在使用过程中应尽量避免蒙灰、沾污、如有上述情况应及时用干净软布擦净，除去污迹。