

# 太原发电机租赁/发电机出租租赁中心/200kw300 400kw发电机出租公司

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 太原发电机租赁/发电机出租租赁中心/200kw300 400kw发电机出租公司 |
| 公司名称 | 山东智慧动力机械设备租赁有限公司                        |
| 价格   | 1234.00/个                               |
| 规格参数 | 卡特:2000kw                               |
| 公司地址 | 济南经济技术开发区（全国各地均有办事处）                    |
| 联系电话 | 18600248777 18769519990                 |

## 产品详情

作为发电机生产厂家，租赁发电机出租品种多规格全供客户随意选择。柴油发电机出租是工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的首选，发电机出租服务热线：

智慧动力发电机租赁公司是一家致力于柴油发电机组及电源设备的专业公司，主要从事康明斯等高品质发电机组的租赁、销售、安装、维修、零配件供应。

公司拥有一批行业专家，为用户提供发电机负载分析，容量及系统选定，安装规划与专业的顾问服务，并为满足不同用户提供自动化机组、低噪音机组。

若环境温度低于零度时，须在散热器内添加一定比例的防冻剂；

5.柴油发电机组第一次启动或停机较长时间后再次启动，应先用手压泵排尽燃油系统内的空气。

启动：1.合上控制箱内的保险后，按启动按钮，按下按钮3~5s，若启动不成功，应等20s左右再次启动。若多次启动不成功，应停止启动操作，排除电瓶电压或油路等故障因数后，再次启动；

2.启动时应观察几油压力，若油压无显示或很低时，应立即停车检查。

运行：

1.机组启动后，检查控制箱模块各项参数；机油压力、

水温、电压、频率等；

2.通常情况下，机组启动后转速直接达到额定转速；有怠速要求的机组，怠速时间一般为3~5min，怠速

时间不易过长，否则可能烧坏发电机相关元器件；

3.检查机组油路、水路及电器的渗漏情况；

4.检查机组各连接处的紧固情况，看有无松动和剧烈振动；

5.观察机组各种保护和监视装置是否正常；

6.当转速达到额定转速，起空载运行的各项参数稳定后，合闸供电；

7.检查确认控制屏各项参数是否在允许的范围内，再次检查机组的振动，有无三漏及其他故障；

8.机组运行时严禁超载。