

# 出租发电机/长治租赁发电机公司/租赁大型工程机械柴油发电机公司 (五哥)

产品名称	出租发电机/长治租赁发电机公司/租赁大型工程机械柴油发电机公司(五哥)
公司名称	山东智慧动力机械设备租赁有限公司
价格	1234.00/个
规格参数	卡特:租赁1200kw
公司地址	济南经济技术开发区(全国各地均有办事处)
联系电话	18600248777 18769519990

## 产品详情

积累了丰富的各类型柴油发电机组的维修保养经验。

智慧动力公司取得了康明斯、玉柴、上柴、道依茨、卡特、大宇、沃尔沃、三菱等柴油机品牌的授权装成成套柴油发电机组。

新机销往全国各地赢得用户的一致认可。

公司参考大型发电机组品牌，也建立了柴油发电机出租服务业务，配备了大量各类型的进口品牌柴油发电机组，机组功率从50KW-1600KW。

正确使用和维护发电机组可延长发电机组的使用寿命：

起动前的准备工作：

1、机房操作人员应遵守安全操作规

穿工作服和绝缘鞋，机组人员应分工明确；

2、检查飞轮及发电机部分防栏杆罩是否完好；

3、检查各变速箱、离合器、调速器、油位、各紧固件等，确认完好，油水温度不低于20度时，方可起动；

4、将各系统管路闸门设置在“工作”位置；

- 5、检查传动机构的链接螺栓，并紧固好；
- 6、将离合器手柄压力是否正常，超速保险装置是否定位；
- 7、检查贮气瓶压力是否正常，超速保险装置是否定位；
- 8、打开打气泵的排污阀；
- 9、检查循环水泵、机油泵、燃油泵是否正常；
- 10、将励磁电阻置于最大的电阻位置，并将送电开关断开。

起动和运行操作：

- 1、对于停机超过24h的机组，须先打开试动阀，并起动机油泵。

对于停机超过7天的机组，应测量励磁机及操作电路的绝缘电阻，必须符合要求；

- 2、起动燃油泵，放出管路中的空气，观察电压是否在规定的范围内。若正常，方可进行正式起动；
- 3、察看起动电源的电压是否符合要求。若电压正常，按下起动按钮等柴油发动机正常运行后即松开；