

# 长乐发电机出售 福州宏图机电公司 长乐发电机

产品名称	长乐发电机出售 福州宏图机电公司 长乐发电机
公司名称	福州宏图机电设备贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市城门镇廉江工业小区
联系电话	13110508622

## 产品详情

你知道发电机组怎么散热吗?下面一起来了解一下!(1)定期检查并调整风扇胶带松紧度。若胶带过紧,会使风扇轴承负荷过大,长乐发电机,胶带易早期磨损;过松,则使胶带打滑,减少风扇的风量,造成柴油机过热,胶带也易损坏。正确的胶带松紧程度,应当在柴油机启动及熄火时均无打滑现象,长乐发电机出租,用大拇指以20~50N的力按压胶带,下落距离为10~15mm为宜。(2)防止因怠速时间过长,长乐发电机出售,风扇转速不足,风量减小,冷却效果差而造成柴油机过热。

发电机启动前的准备:1)检查发电机至开关屏的接线应正确无误,负载通过双投开关接入控制屏,应与电网隔离(空气断路器,应处于短路位置;发电机U、V、W端与控制屏母排相对应);2)检查控制屏上各开关的位置是否正常,主开关应分闸位置,对带自动调压的控制屏应放在手动位置;3)仪表(频率表除外)指针应指零位;4)将硅整流器,电容器等断接,拆除地线用500伏兆欧表测定一次线路及转子绕组对地绝缘电阻应不低于3兆欧,否则应采取烘干措施。

发电机组的日常保养:1、每周做到对水管接头水箱、水道漏水清洁进行检查,如果水泵、水箱及输水管道长时刻未清洗,冷却效果就会有所下降。2、检查并调整传动皮带,必要时更换。3、每个月更换冷却液,确保发电机组得到良好的冷却保障。4、每三个月插件喷油嘴的情况,是否出现堵塞及损坏的情况。5、发现机油量不足时,及时的添加补充。6、保持设备清洁,对灰尘和杂物进行及时的打扫,保障设备良好的卫生条件。

长乐发电机出售-福州宏图机电公司-长乐发电机由福州宏图机电设备贸易有限公司提供。福州宏图机电设备贸易有限公司(www.fjhtjd.cn)在柴油发电机组这一领域倾注了无限的热忱和热情,福州宏图机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共

创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周先生。