

LDZ-200矿用锚杆拉力计

产品名称	LDZ-200矿用锚杆拉力计
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:LDZ-200 名称:矿用锚杆拉力计 读数方式:指针式
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

LDZ系列矿用锚杆拉力计技术参数：

额定张拉力	LDZ-100	LDZ-200	LDZ-300
适用锚杆直径	φ 16 ~ φ 24		
张拉行程	60mm		
承压面积	28cm ²	35.08cm ²	41.8cm ²
读数方式	指针式	指针式	

锚杆拉力计根据拉力又分为：10T锚杆拉力计，20T锚杆拉力计，30T锚杆拉力计锚杆拉力计产品用途：煤矿用锚杆拉力计是用于检测、评判锚喷支护工程中锚杆的强度、锚固力、锚固质量的专用机具。锚杆拉力计产品是测定锚杆锚固力的一种检测工具，具有体积小、重量轻、携带方便、操作简单、安全等特点，广泛应用于煤炭、国防、隧道及交通运输等多种坑道作业；手压泵还可以单独作为输送小流量高压油的动力源，拉力缸还可以作为千斤顶使用。用途：用于检测,评判锚喷支护工程中的锚杆强度,锚固力的专用工具,具有耐振,性能高自动复位等特点。检查油量逆时针方向打开手压泵的卸荷阀,使油缸中的液压油回到油泵的油筒中。拧开油泵后端的加油孔盖,检查油量。

如果油不满,应及时补充。(应加入L-HM32#抗磨液压油)3.2排气液压系统刚刚连接好的时候,油管,油筒中常混有空气,为了使系统正常工作这些空气排掉。排气的方法：LDZ100锚杆拉力计把油泵放在比油缸稍高的地方,摇动油泵,使油缸活塞伸出,再打开放泄阀,使活塞缩回,连续几次即可。注意：排气时不能加压。3.3工作过程首先拧下油缸和油泵上的防尘帽,用高压胶管把油缸和油泵连接起来再把压力表装上。接着按照3.1,3.2的要求进行油量检查和排气。然后按附图二所示把锚杆测力接头(拉杆)拧到锚杆末端,套上垫套,再套上油缸,使活塞端向外,然后拧紧螺母顺时针拧紧放泄阀。上下摇动油泵上的手柄,观察油泵压力表

的示数以达到所要求的数值。