

LDZ锚杆拉力计 手动锚杆拉力机故障排除

产品名称	LDZ锚杆拉力计 手动锚杆拉力机故障排除
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	名称:锚杆拉力计 拉力:10T 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

额定张拉力	100KN	200KN	300KN
适用锚杆直径	¢ 16 ~ ¢ 24		
张拉行程	60mm		
承压面积	28cm ²	35.08cm ²	41.8cm ²
读数方式	指针式	指针式	

设备使用常见故障及排除：按正常安装方法把各部件连接好，上下摇动手柄，使得压力表上显示的读数达到5.0吨（即27兆帕），或10.8吨（即27兆帕），或15吨（即27兆帕），尔后停止摆动手压表，观察问题及解决方法见下表。

问 题	产生问题的原因	处理方法
压力表不显示压力	A. 手压泵中没有油	打开油筒后注入2号锭子油
	B. 泵上的放泄阀开着	顺时针方向拧紧放泄阀
	C. 接头处漏油	拧紧各接头
	D. 手压泵没放成水平位置	手压泵放水平后再加压
压力表有压力但达不到5吨	A. 手压泵中油量太少	同第一条A
	B. 接着处有漏油	把接头拧下用密封带缠好再接上
	C. 使用油质不对、油太脏	
拉力缸活塞处漏油	A. 拉力缸缸体内密封圈损坏了	更换密封圈

压力表读数明显下降	A . 接头处有严重漏油 B . 密封件失效 C . 油质太脏	同第二条B 更换密封件 清洗油筒后换油
压力表有读数拉力缸无压力	A . 胶管内堵塞 B . 进出油阀损坏	疏通胶管