

# 发电机穆勒主开关无法合闸修理

产品名称	发电机穆勒主开关无法合闸修理
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	168.00/台
规格参数	穆勒:MOELLER IZM32S:IZM32S-2500 中国:IZMB5-V1600
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

## 产品详情

发电机穆勒主开关无法合闸修理，欠压脱扣器的噪声 欠压脱扣器工作一段时间后常会产生异常噪声，轻则扰入，重则烧毁线圈，所以要定期清除铁芯工作表面的油污和尘埃，发现短路环断裂的要更换。还应调整欠压脱扣器的弹簧拉力，至铁芯和衔铁气隙符合要求为止。

微型电动机的烧毁 行程开关故障，会造成电动操作机构中的微型电动机烧毁。如当需要用电动操作机构闭合断路器时，按下合闸按钮，电动机的供电回路接通，电动机旋转，在完成机构储能或合闸后，应由行程开关断开微型电动机的供电回路，但由于行程开关的故障无法断开，将使电动机长时间运转过热而烧毁。 绝缘不良造成的短路 断路器经长期使用绝缘性能会逐渐变差，若平时维护不当，绝缘零件表面灰尘堆积，潮气侵蚀，会促使绝缘加速老化，有可能在配电运行中或切断短路电流时引起相间或相对地的短路。所以要保持绝缘表面的清洁，防止绝缘性能变坏，以延长断路器的使用寿命。

Moeller开关维修 伊顿MOELLER金钟穆勒开关维修断路器合闸后还是会马上跳闸，怎么办，造成跳闸无非两个原因一是过压，过压就是超过了空开所能承受的电压，二是过流，过流就是超过了空开的额定电流。

检查线路跳闸首先查看进线端电压是否正常，一般用到万用表，进线端正常电压在198V-235.6V之间，也就是我们所说的220伏电压。如果电压过高，一定要找物业来检查，电源进线电压过高，这是非常危险的，一般发生在"三相四线"制供电的住宅楼。这时，一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器，否则轻则烧坏电器，重则引发火灾。过低的话有可能是用电高峰，造成的末端电压过低。检查无非分三项，一是空开，二是线路，三是用电设备。导致过流的原因还有一个就是电路短路，一般厨房线路都有，火，零，地，三线。火线很容易判别出来，用电笔就能查出，而零线和地线，就不容易查出来了，原来一直以为，火线如果接对，而零线与地线接错，一接电器就会造成火线接地，直接跳闸，经咨询原来不是这样的。如果火线和零线，及地线，那

个直接短接，都会短路跳闸，如果经过用电设备的话，就不一样了，都可以用。如果火与地相接，但当出现电器漏电情况的时候，不能保护用户的安全，因为地线是直接接入大地，没有经过空开。所以还是建议零与地接对。

穆勒开关无法手动储能维修，穆勒开关储能机构故障维修，

IZM91N4-U08CF、IZM91N4-U10CF、IZM91N4-U12CF、  
IZM91N4-U16CF、IZM91H4-U06CF、IZM91H4-U08CF、  
IZM91H4-U10CF、IZM91H4-U12CF、IZM91H4-U16CF、IZM91B3-U06CW-COM、IZM91B3-U08CW-COM、IZM91B3-U10CW-COM、IZM91B3-U12CW-COM、IZM91B3-U16CW-COM、IZM91N3-U06CW-COM、IZM91N3-U08CW-COM、IZM91N3-U10CW-COM、IZM91N3-U12CW-COM、IZM91N3-U16CW-COM、IZM91H3-U06CW-COM、IZM91H3-U08CW-COM、IZM91H3-U10CW-COM、IZM91H3-U12CW-COM、IZM91H3-U16CW-COM、IZM91B4-U06CW-COM、IZM91B4-U08CW-COM、IZM91B4-U10CW-COM、IZM91B4-U12CW-COM、IZM91B4-U16CW-COM、IZM91N4-U06CW-COM、IZM91N4-U08CW-COM、IZM91N4-U10CW-COM、IZM91N4-U12CW-COM、IZM91N4-U16CW-COM、IZM91H4-U06CW-COM、IZM91H4-U08CW-COM、IZM91H4-U10CW-COM、IZM91H4-U12CW-COM、IZM91H4-U16CW-COM、IZM91B3-U06CF-COM、IZM91B3-U08CF-COM、IZM91B3-U10CF-COM、IZM91B3-U12CF-COM、IZM91B3-U16CF-COM、IZM91N3-U06CF-COM、IZM91N3-U08CF-COM、IZM91N3-U10CF-COM、IZM91N3-U12CF-COM、IZM91N3-U16CF-COM、IZM91H3-U06CF-COM、IZM91H3-U08CF-COM、IZM91H3-U10CF-COM、IZM91H3-U12CF-COM、IZM91H3-U16CF-COM、