

厂家飞效自动打钉机送料拉钉机、效率高稳定性强

产品名称	厂家飞效自动打钉机送料拉钉机、效率高稳定性强
公司名称	东莞市飞效智能科技有限公司
价格	42000.00/套
规格参数	气压:4GK 电压:220V 产地:广东省东莞市
公司地址	东莞市厚街镇南五社区塘新第一工业区8号
联系电话	15016775153

产品详情

拉钉机的工作原理和使用方法

[拉钉枪](#)

这种工具我们接触的机会不多，因为它是种危险性比较高的枪械。现在的市场上，拉钉枪的种类有许多。以前一些工厂，特别是电子制作业的，都需要使用到拉钉枪。它的外形像防火枪那样，区别就在于防火枪是用来防火的，而拉钉枪要安装铆钉拿来在工厂里面工作的，这点就显出它的危险性很高了。下面我们来看一下拉钉枪工作原理以及拉钉枪使用方法是怎么样吧。

拉钉枪工作原理

工作原理：气动拉铆枪以压缩空气为动力，通过各个汽缸的串联以达到拉断铆钉的目的，具有拉铆方便，铆接速度快、手持重量轻、无油液损耗等优点。

[气动拉钉枪](#)

：又名气动拉铆枪或气动拉钉机或气动铆钉枪或气动抽芯铆钉枪，叫法不一，是目前国内先进的铆接工

具。

拉钉枪的用途

主要用于铝，铁，不锈钢板材的铆接。不锈钢/合金钢拉钉嘴。主要是气动拉钉，枪拉钉速度快。油压式结构，拉钉力量大。气动拉铆枪广泛适用于装饰装潢、汽车制造及改装、集装箱、电器、家电、仪表、箱包和机械制造等行业，是目前国际最先进的铆接工具之一，目前国内适用量居多的气动拉钉枪品牌主要来自台湾。

拉钉枪使用方法

- 1、开始工作前先从进气嘴注入少量润滑油、保证拉钉枪的工作性能和工作寿命。
- 2、保持规定的进气压力。进气压力过小，会降低铆锤的功率，不仅铆接效率低，铆钉顿头也可能因锤击次数过多而裂纹。
- 3、冲头顶紧铆钉后才按压按钮。否则，活塞产生往返运动，会消耗一部分能量，活塞撞击壳体，使铆钉枪损坏。
- 4、利用防护弹簧将冲头与枪身连接牢靠，避免冲头飞出，伤人或产品。

5、右手持握手柄，食指按下按钮，启动拉钉枪，可利用按钮调节压缩空气大小，保证拉钉枪平稳工作。铆接刚开始，由于铆钉杆较长，铆钉杆与铆孔之间的间隙较大，受锤击时铆钉杆容易弯曲。因此，应轻压按钮，使拉钉枪功率小一些，待铆钉杆填满铆孔再重压，增大铆钉功率，以迅速形成墩头，头接近完成时，再逐渐放松按钮，防止墩头打的过低。

6、冲头尾部按不同拉钉枪的型号配制，不应串用，避免损伤机件，降低效率。

7

、

在使

用时候要

注意稳准，不要做

无用功，不要随意打空枪，否则容易

造成机件损伤。提醒：在使用[气动拉钉枪](#)的时候，一定要严格按照使用说明，同时进行定期维护检查。