

# UNIVERSAL蓄電池UB12900 12V90AH儲能電池

產品名稱	UNIVERSAL蓄電池UB12900 12V90AH儲能電池
公司名稱	北京恒泰正宇科技有限公司銷售部
價格	.00/1
規格參數	品牌:UNIVERSAL蓄電池 型號:UB12900 規格:12V90AH
公司地址	北京市通州區中關村科技園區聚和七街2號-153
聯繫電話	4009966725 15001086498

## 產品詳情

### UNIVERSAL蓄電池UB12900 12V90AH儲能電池

蓄電池特點:1.維護簡單充電時，電池內部產生的氧氣大部分被極板吸收還原成電解液，基本沒有電解液減少。2.持液性高電解液被吸收於特殊的隔板中，保持不流動狀態，所以即使倒下也可使用。（倒下超過90度以上不能使用）3.安全性能卓越由於極端過充電操作失誤引起過多的氣體可以放出，防止電池的破裂。4.自放電極小用特殊鉛酸合金生產板柵，把自放電控制在小。5.壽命長、經濟性好電池的板柵採用耐腐蝕性好的特種鉛鈣合金，同時採用特殊隔板能保住電解液，再同時用強力壓緊正板活性物質，防止脫落，所以是一種壽命長、經濟的電池。6.內阻小由於內阻小，大電流放電特性好。

深放電後有優良的恢復能力萬一出現長期放電，只要充分充電，基本不出現容量降低，很快可以恢復。

UNIVERSAL電池安裝注意事項1、因該電池系濕荷電態出廠，在運輸、安裝過程中，必須小心搬運，防止短路。2、由於電池組件的電壓較高，存在電擊危險，因此在裝卸導電連線時，應使用帶絕緣包紮的工具；安裝或搬運電池時，要戴絕緣手套、圍裙和防護眼鏡；電池在搬運過程中，防止碰撞衝擊，不得扭動端柱和安全排氣閥。嚴禁將工具、雜物或其它導電物品放在電池上。3、臟污的接線端子或連接不牢均可能引起電池打火，所以要保持接線端子連接處的清潔，並拧紧專用連接電纜（或銅排），使扭矩達到不同連接端子的規定值。操作時不得對端子產生非緊固所必須的其它應力。4、電池之間、電池組之間以及電池組與電源設備之間的連接應合理方便、電壓降盡量小。不同規格、不同批次、不同廠家的蓄電池不能混用。安裝末端連接件和接通電池系統前，應認真檢查電池系統的總電壓和正、負極性連接是否正確，電池間連接是否牢固。5、電池安裝過程中要避免電池短接或接地。蓄電池組與充電器或負載連接時，應將電池組中一個端子導電連線斷開，充電器或負載電路開關應位於“斷開”位置，以防止短路，並保證連接正確，蓄電池的正極與充電器的正極連接，負極與負極連接。

6、电池外壳不能使用有机溶剂清洗，不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾，应配备专用干粉灭火器具

## UPS的分类及工作原理

UPS的工作原理是利用电池的化学能作为后备能，当交流电出现故障中断时，UPS可不间断的为设备提供电能，一般由整流器、逆变器、静态开关、蓄电池等组成。

### 2、UPS的分类：

按工作原理分为：离线式、在线式。

按供电方式分为：单相输入单相输出、三相输入单相输出、三相输入三相输出。

按功率分为：10kva一下的小型机、10kva-100kva的中型机、100kva以上的大型机。

按输出波形分为：方波、梯形波、正弦波。