

大凉山叉车 多功能四驱叉车 贝诺德

产品名称	大凉山叉车 多功能四驱叉车 贝诺德
公司名称	贝诺德（山东）智能装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县长江大街与津泉路交叉路口西500米
联系电话	18105442851

产品详情

在夏季我们使用越野叉车的时候要注意它的车辆外部保养：

因为秋天迟早露水较多，越野叉车外表往往很湿润，山西叉车，假如车体有明显的刮痕，应及时做喷漆处理，以免刮痕部位受潮而锈蚀。因为夏日雨水中雨酸的腐蚀和夏日强光的直射，车体漆面不免会被氧化，在换季之时，您为越野叉车的外表做一次从清洗、补漆的维护作业。保养好叉车我们才能更好的应用。

四驱叉车在运行过程中的行驶规则：

规则1、行进时不得将货叉升得太高；进出作业现场或行进途中，要留意上空有无障碍物刮碰；载物行进时，吊钩叉车，货叉禁绝升得太高，物流叉车，影响叉车的安稳性。行进叉车在下坡时制止熄火滑行，非特殊情况制止载物行进中急刹车。卸货后应先下降货叉至正常的行进方位后再行进。转弯时，如邻近有行人或车辆，应先发出行进信号。制止高速急转弯，高速急转弯会导致车辆失去横向安稳而倾翻。

规则2、制止在坡道上转弯，制止内行进过程中进行升降、前倾操作。四驱叉车厂区安全行进速度5公里/小时，进入出产车间区域有必要低速安全行进。四驱叉车的起重升降或行进时，多功能四驱叉车，制止人员站在货叉上把持物品和起平衡效果。发现问题及时检修和上报，带病作业和隐秘不报。

越野叉车在驾驭前要查看车辆：

查看1、越野叉车作业前，应查看外观，加注燃料、润滑油和冷却水。

查看2、查看越野叉车启动、作业及制动功能；查看越野叉车灯火、音响信号是否完全有用。

查看3、越野叉车运转后还应查看油水走漏状况。

查看4、越野叉车运转过程中应查看压力、温度是否正常。

查看5、填写越野叉车日常查看纪录表。

大凉山叉车-多功能四驱叉车-贝诺德(诚信商家)由贝诺德（山东）智能装备有限公司提供。贝诺德（山东）智能装备有限公司（beinuode666.tz88.com）为客户提供“装载机，铲车，叉车”等业务，公司拥有“贝诺德”等品牌。专注于装载机械等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：邓经理。