

# 沧州柴油发电机租赁/石家庄出租柴油发电机/长沙柴油发电机租赁公司

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 沧州柴油发电机租赁/石家庄出租柴油发电机/长沙柴油发电机租赁公司 |
| 公司名称 | 山东智慧动力机械设备租赁有限公司                 |
| 价格   | 1234.00/个                        |
| 规格参数 | 康明斯:维修保养柴油发电机                    |
| 公司地址 | 济南经济技术开发区（全国各地均有办事处）             |
| 联系电话 | 18600248777 18769519990          |

## 产品详情

经济技术开发区 租赁发电机，福山出租发电机，牟平发电机租赁

当采用适当的工具更换或修理损坏的设备。只允许在发电机组的控制面板上对发动机进行启动或停机。决不能短接启动马达接线柱或蓄电池，因为电流能旁通发动机空挡 - 启动系统，损坏电气系统。在修理燃油系统后启动发动机时，一旦发动机发生超速，马上关闭发动机的燃油供给切断发动机的进气，使发动机停车。压缩空气和水：

压缩空气可以造成人身伤害。当用压缩空气进行清洗时请务必戴上防护面罩，穿好防护服及防护鞋。

清洗设备时的空气压力必须低于205千帕（30磅/平方英寸）。

当清洗冷却系统时，任何时候都要戴上防护眼镜。带有压力的水流能导致碎屑喷出来，造成人身伤害。

体的穿透力：当检查泄漏，必须用一块薄板或纸板压力下泄漏的液体，即使从针孔中泄漏也能穿透人体器官，造成严重伤害或死亡。石棉材料：当处理含有石棉纤维的零部件时要特别小心，避免吸入可能产生的粉尘。如果吸入这些粉尘将会危害健康。如果没有办法避免石棉粉尘时应戴好防尘口罩。

管路、管子和软管：保养维修时应仔细检查所有管子、管路或软管。不要弯折或敲击高压油管。

决不允许使用弯折或损坏的管子、管路或软管。修复松动或损坏的燃油管、机油管或软管，泄漏将会引发火灾。对于管子、管路或软管有下列情形时都要引起安全的注意：末端接头移位、损坏或泄漏软管外皮擦破或割开，加强钢丝外露。软管外层鼓泡。软管弯曲部分扭曲或压扁。

金属夹子嵌入软管皮外。防止烫伤：

为了防止烫伤不要爬上在运转或未冷却下来的发动机去拆卸加注冷却水的加注盖子。

在工作温度下发动机的冷却水是热的并有压力。散热器和所有通向加热器或发动机的管路内，都有热水。压力释放很快时，热水将会变为蒸汽。接触热水或蒸汽能造成严重的烫伤。在排放前，应使冷却系统部件冷下来。只能在发动机熄火后加注口盖冷却到可以用手拧开时，方可检查冷却液面。

冷却水中可能会含有防锈剂或防冻液。为了防止人身的伤害避免于皮肤和眼睛接触，更不能饮用。

机油和燃油：过热的机油和零部件会造成人身的伤害勿使它们于皮肤接触。

所有燃油、大多数润滑油和某些冷却液混合物都是易燃品。柴油和汽油蒸汽的混合物及其容易爆炸。

不要在加油时或加油处吸烟。把所有使用过的油抹布及其它易燃物品放在适当的容器内，放到远离火花和明火的地方。不准在装有易燃液体的管子或管道上进行焊接或气割。如果要进行焊接或气割必须用不易燃的溶液彻底清洗。并及时清理发动机上的易燃物，如机油、燃油和其它碎片。