

## 50搅拌站设备

产品名称	50搅拌站设备
公司名称	郑州市金辉源机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	荥阳市城关乡李克寨村
联系电话	15225097788

## 产品详情

郑州市金辉源机械制造有限公司

地址：河南省郑州市荥阳市

24小时服务热线：152-250-97788（微信同号）

网址：<https://www.zzsghy.com/products/hzs50-hun-ning-tu-jiao-ban-zhan.html> HZS50混凝土搅拌站

阿里巴巴：<https://shop63w81w1563636.1688.com/>

### 产品介绍

HZS50混凝土搅拌站是机械搅拌站系列中的小型产品，是由储料、供料、配料、搅拌、电气控制及钢结构部件

组成的自动混凝土拌制成套设备，可搅拌塑性、干硬性混凝土、轻骨料混凝土及各种砂浆等，是一种高效率

混凝土搅拌站。

### 性能优势

#### 1.安装快捷

HZS50混凝土搅拌站安装方式采用钢梁式，主体系统从卸下到安装只需几个小时，连同控制房、配料站

等其余

配套设施的安装只要二至四天就可安装完成，并准备投入生产。

## 2.设计合理

HZS50混凝土搅拌站的搅拌平台、计量平台以及提升系统平台的设计十分合理，充分保障了检查和维修设备的

需求。当需安装外装保护层时，仍可保证足够的日常工作所需的空间。

## 3.占地面积少

HZS50混凝土搅拌站使用皮带式或斗提式的方式上料，皮带和料斗的设计，能高效率的装载与倾倒骨料，大大

减少场地占用面积。

## 4.投资少，维护简单

HZS50混凝土搅拌站所花销的资金少，占用场地面积小，动用设备少，设备维护简单，设备操作安全便捷。

今天，让我与您谈谈：混凝土搅拌站设备生产过程中某些机器的使用说明书和注意事项

首先，让我们看一下：混凝土搅拌站设备的结构运行规则 一，开始前的准备

1.操作员提前20分钟到达中央控制室，按照生产说明中指定的时间准备启动。 2.仔细检查移交记录表中是否有任何机械故障和原料库存，这些内容已作了特别说明，以确保所操作的机械和设备运行正常并且原料充分匹配。 3.操作人员须前往搅拌主机，配料机，传送带，空气压缩机等，以检查是否存在操作人员，隐患安全隐患以及机械设备的明显故障。

4.首先打开控制柜的主电源，打开空气压缩机，主机，然后在主机完全启动后按下倾斜皮带和扁平皮带。同时，启动控制计算机并监视屏幕。

5.打开出口门，将中间杂物箱，搅拌器中的所有杂物和水排干。

二，混凝土搅拌站设备生产过程中注意事项

1.仔细检查控制系统的参数设置是否正确以及是否存在警报，例如气压是否正常以及门是否关闭。 2.根据实验室质量控制人员提供的混合比例准确输入控制计算机，同时输入待搅拌的混凝土体积即可开始生产。

这里需要注意的是，不同机器的储罐容量比是不同的，我们须时刻注意主机的当前变化以防止闷气。

3.工作时，您应该集中精力。注意各种仪表，指示器，皮带输送机和配料机的进料系统。

如果有大块石头和异物，请及时清除。立即关闭电源，并将其报告给相关人员。

4.混合后打开卸货门时，请确保出口与搅拌车的入口对齐。严禁溢出，否则会造成浪费。

物料排出后，铃会响10秒钟，以提醒搅拌机该站可以退出。预防或多或少。