

滑移装载机 邢台盾克 装载机

产品名称	滑移装载机 邢台盾克 装载机
公司名称	邢台盾克汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市滏阳新区
联系电话	13463935518

产品详情

微装的液压转向系统。

微装的液压转向系统主要由工作液压系统及转向液压系统两部分组成。工作液压系统主要包括分配阀、转斗油缸、动臂油缸组成。转向液压系统主要由全液压转向器及转向油缸组成。液压油散热器、液压油箱、滤油器及齿轮油泵等为两个液压系统共用。由装载机齿轮油泵来的液压油通过分配阀再进入转向器，转向器回油至散热器，散热后再回油箱。其结构及工作原理与普通装载机基本类似

装载机注意问题

- 1、装载机应停入在平地上，并将铲斗平放地面。当发动机熄火后，需反复多次扳动工作装置操纵手柄，确保各液压缸处于无压休息状态。当装载机只能停在坡道上时，要将轮胎垫牢。
- 2、装载机在停止工作后操作人员将各种手柄置于空挡或中间位置。
- 3、先取走电锁钥匙，装载机图片，然后关闭电源总开关，后关闭门窗。
- 4、装载机严禁停在有明火或高温地区，滑移装载机，以防轮胎受热，引起事故。
- 5、利用组合阀或储气罐对轮胎进行充气时，人不得站在装载机轮胎的正面，以防伤人。

装载机机油压力过低的原因

装载机在工作过程中，装载机视频，如果机油的压力低于0.2 MPa(或随发动机转速变化而忽高忽低)，应立即停机查找原因，待排除故障后方可继续工作，否则会酿成烧瓦、拉缸等重大机械事故。现将机油压力过低的主要原因介绍如下。

吸油盘堵塞 机油若过脏、过黏，装载机，就容易堵塞吸油盘。当发动机小油门低速运转时，机油泵吸油量不大，主油道尚能建立起一定的压力，油压会正常;但当加大油门高速运转时，机油泵的吸油量会因吸盘阻力过大而明显减少，进而造成机油压力表的显示值下降。

滑移装载机-邢台盾克(在线咨询)-装载机由邢台盾克汽车配件有限公司提供。邢台盾克汽车配件有限公司(renxianmingde.tz1288.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。邢台盾克——您可信赖的朋友，公司地址：河北省邢台市滏阳新区，联系人：王芳涛。