

四驱越野叉车生产厂家 安徽四驱越野叉车 贝诺德

产品名称	四驱越野叉车生产厂家 安徽四驱越野叉车 贝诺德
公司名称	贝诺德（山东）智能装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县长江大街与津泉路交叉路口西500米
联系电话	18105442851

产品详情

我们使用叉车的安全注意事项：

操作者应了解并遵循相关的国家和地方的安全法规。叉车手册中的安全说明只适用于没有国家和地方法规的情况下。

机器操作、维护和修理过程中发生的大多数事故是由于不遵守基本的安全规则和预防措施造成的。预先认识到可能发生的危险，往往是可以避免发生事故的。

操作、维护和修理机器之前，一定要阅读和理解全部的安全保护措施和警告。

我们使用的越野叉车的操作步骤：

步骤1、降低货叉正交接近搁架，然后进入其底部。

步骤2、货叉从搁架底部退出。

步骤3、将货叉升至要求高度，四驱越野叉车生产厂家，确定货叉容易进入托盘下面，安徽四驱越野叉车，缓慢接近要卸货物托盘直到载荷被安全地放置在货叉上。

步骤4、起升货叉直到托盘被从搁架上举起。

步骤5、缓慢后移退出通道。

步骤6、缓慢降低载荷同时确定货叉在下降过程中不会碰到障碍物。

越野叉车在驾驭前要查看车辆：

查看1、越野叉车作业前，应查看外观，加注燃料、润滑油和冷却水。

查看2、查看越野叉车启动、作业及制动功能；查看越野叉车灯火、音响信号是否完全有用。

查看3、越野叉车运转后还应查看油水走漏状况。

查看4、越野叉车运转过程中应查看压力、温度是否正常。

查看5、填写越野叉车日常查看纪录表。

四驱越野叉车生产厂家-安徽四驱越野叉车-贝诺德(查看)由贝诺德（山东）智能装备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。贝诺德（山东）智能装备有限公司（beinuode666.tz88.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为装载机械具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!