

长春发电机出租公司/长春柴油发电机租赁电话/（为了当初的梦）200kw300kw发电机

产品名称	长春发电机出租公司/长春柴油发电机租赁电话/（为了当初的梦）200kw300kw发电机
公司名称	山东智慧动力机械设备租赁有限公司
价格	123.00/个
规格参数	卡特:50=9000kw
公司地址	济南经济技术开发区（全国各地均有办事处）
联系电话	18600248777 18769519990

产品详情

鸡西出租柴油发电机，鹤岗租赁柴油发电机，伊春出租发电机

若机组低速运转正常，可将转速逐渐增加到1000~1200转/分预热运转，当水温度在50~60℃，机油温度达到45℃左右时，再将转速增加到1500转/分，观察配电屏频率表应在50赫芝左右，电压表为380~410伏，如果电压偏高或偏低时可调节磁场变阻器；

8、若机组工作正常，可合上发电机与负载间的空气开关，然后逐渐增加负载，向外送电；温馨提示大家，1、各类柴油机起动应按其柴油机使用维护说明书要求进行，2、在调压时如机组存放过久，发电机失磁，电压建立不起来，此时可用蓄电池充磁，充磁时磁场绕组L1(+)接蓄电池正极L2(-)接蓄电池负极，切不可接错3、若按下按钮10秒，不能点火起动，应等一分钟左右再作第二次起动，若连续三次失败，应查明故障原因再行起动。

上述就是关于发电机组启动后的8个使用规范技巧的介绍，注意这些使用规范，不仅能让柴油发电机组更好的工作，同时对延长柴油发电机组寿命也很有帮助。 注意事项
起动机作为柴油发电机组最重要的零部件之一，在使用的时候，要注意以下几点：

- 1、当已经做好准备工作后，掀下启动按钮，柴油机齿轮即与飞轮齿圈啮合，并开始运转。正常情况下一次即能启动，如一次启动不成功，必须待起动机电枢完全静止后方可进行下一次启动。否则起动机齿轮将与柴油机齿圈发生剧烈撞击而损坏。
- 2、每次启动时间不超过5秒，二次启动之间的间隔应大于2分钟。
- 3、当连续几次不能启动时，应对起动机、柴油机、蓄电池和连线等进行检查，排除故障后再启动。
- 4、柴油机一旦启动，应立即松开启动按钮，使起动机齿轮自啮合位置退回原位而停止工作，以免超速而损坏起动机。 [4] 其它编辑 水力电机 水力发电机组，是将水的势能转换为电能的机械设备。