

矿用潜水泵 众博泵业

产品名称	矿用潜水泵 众博泵业
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双桥开发区
联系电话	15620310755

产品详情

不锈钢矿用潜水泵使用时需要注意哪些

- 1、 不锈钢矿用潜水泵频繁启动的原因还有可能是由于不锈钢矿用潜水泵上面的压力罐里面没有气体，可以把压力罐上面的加气螺母拧开用打气筒给里面加入气体使其气压罐能起到稳压的作用，矿用潜水泵，需要注意的是不是每种全潜水泵都有可以为稳压罐加气的功能。
- 2、 若是使用一段时间的不锈钢矿用潜水泵之前完好，突然出现频繁启停的现象那么有可能是自动开关坏了，可以更换一个自动开关看是否还有该故障。

矿用潜水泵使用过程中有哪些必须知道的

矿用潜水泵使用前应检查上下盖油孔螺钉有否松动漏油现象。出线盒上中间M8螺钉为本厂试压专用，严禁用户自行松动。

运转前用500V兆欧表测量冷态下电机定子绕组对地的绝缘电阻，不得小于5M Ω ，否则不可使用，应驱除潮气后才能使用。

矿用潜水泵使用前应在陆地上空转1min0，检查电泵运转是不是正常，转向是不是正确。电泵不得脱水运行。在电泵工作时要注意检查水位下降，不得让电泵露在水面运转。电泵的潜水深度范围是0.5至3米

。

矿用潜水泵的保护装置

电源、电线的检查

由于低压供电线路比较长，线路的末端电压过低是常有的事。这时不方便开机运行，必须要达到相应的指标才可以。潜水泵在作业中，操作者必须随时观察电源电压值，若低于额定电压10%以下，高于额定电压10%以上，应使电机停止运转，找出原因并排除故障。

泵运转前要做一些必要检查

泵轴的转动情况是否正常，有无卡死现象；叶轮的位置是否正常；电缆线和电缆插头有无po裂、擦伤和折断现象等。运行中要注意观察电压的变化情况，一般控制在额定电压的 $\pm 5\%$ 范围以内。另外，潜水泵在水中的位置十分重要，应尽可能选在水量充沛、无淤泥、水质好的地方，垂直悬吊在水中，不允许横放，以免陷入泥中或被悬浮物堵塞水泵进口，而导致出水量锐减甚至抽不上水来。

矿用潜水泵-众博泵业(推荐商家)由天津众博泵业有限公司提供。矿用潜水泵-众博泵业(推荐商家)是天津众博泵业有限公司(www.tjzby.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张总。