

# 贝诺德 越野叉车轮胎 云南越野叉车

产品名称	贝诺德 越野叉车轮胎 云南越野叉车
公司名称	贝诺德（山东）智能装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县长江大街与津泉路交叉路口西500米
联系电话	18105442851

## 产品详情

我们使用越野叉车时的安全操作，您知道有什么吗？

安全1、叉车装运的货品不能太高，避免挡住驾驶员的视野，越野叉车报价，导致事故的发作；除短间隔移位外，不得一起运送两板的货品。

安全2、越野叉车叉起货品时，货叉要先仰后提高，云南越野叉车，下降时，越野叉车轮胎，应先下降后歪斜。

安全3、使用叉车升空作业时，必定要站稳在有底板的卡板上才可作业。禁绝站立在铲叉上作业。

我们使用的越野叉车的操作步骤：

步骤1、降低货叉正交接近搁架，然后进入其底部。

步骤2、货叉从搁架底部退出。

步骤3、将货叉升至要求高度，越野叉车生产厂家，确定货叉容易进入托盘下面，缓慢接近要卸货物托盘直到载荷被安全地放置在货叉上。

步骤4、起升货叉直到托盘被从搁架上举起。

步骤5、缓慢后移退出通道。

步骤6、缓慢降低载荷同时确定货叉在下降过程中不会碰到障碍物。

我们应该怎样设计越野叉车的门架才不易变性：

越野叉车货叉架不得有严重变形，焊缝脱焊现象。越野叉车货叉表面不得有裂纹、焊缝开焊现象。货叉根角不得大于 $93^{\circ}$ ，厚度不得低于原尺寸的90%。左、右货叉尖的差不得过货叉水平段长度的3%。货叉定位应，货叉挂钩的支承面、定位面不得有缺陷，货叉与货叉架的配合间隙不应过大，且移动平顺。

贝诺德(图)-越野叉车轮胎-云南越野叉车由贝诺德（山东）智能装备有限公司提供。贝诺德（山东）智能装备有限公司（[beinuode666.tz88.com](http://beinuode666.tz88.com)）位于宁津县长江大街与津泉路交叉路口西500米。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前贝诺德在装载机械中享有良好的声誉。贝诺德取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。贝诺德全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。