

芜湖亿拓机电 风机厂家 芜湖风机

产品名称	芜湖亿拓机电 风机厂家 芜湖风机
公司名称	芜湖亿拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区瑞丰商博城H区1栋111-112号
联系电话	15168638008

产品详情

风机可输送哪些介质？

风机可输送的介质：

1.清洁空气

风机的主要输送介质是清洁空气，风机对于空气的清洁程度是有一定要求的，空气中不可有过多的杂质灰尘，灰尘颗粒会造成叶轮内部磨损严重，会影响内部叶轮的运转，如果在大量灰尘的环境中长期运行下去可能会造成风量降低，大颗粒物还可能造成叶轮卡死。

2.特殊气体

风机还可以输送特殊气体，比如煤气、沼气等，这些特殊气体可以输送，如果是含有强腐蚀性气体，则不能进行输送，如果是含有或者容易的气体，也不可以输送。

高危险性的气体或者腐蚀性强的气体都不可以进行输送，一方面可能产生安全事故，另一方面强腐蚀性的气体可能会损坏风机。

3.饱和蒸汽

风机可以输送饱和蒸汽，但需要对罗茨风机进行特殊处理，芜湖风机，包括密封方法或特殊材料；在MVR蒸发器中，可用于水蒸气的传输。

负压风机如何清洁？

合理清洁负压风机的方法：

- 1、负压风机清洁选择电机的清洁：在保养负压风机时一定要断开电机的主电源，查电机接地线是否良好，用万用表检测电动机的绝缘电阻是否符合规定，检查主回路触点，测试控制负压风机的开关装置是否完好。
- 2、负压风机清洁的扇叶保养：清洁负压风机扇叶上的灰尘污垢，紧固扇叶和叶盘的螺丝，并转动扇叶查看扇叶是否平衡，观察扇叶是否有抖动，风机生产厂家，松脱现象。
- 3、调整负压风机的皮带松紧度，皮带是橡胶件，使用一段时间后，一定会出现松软，打滑现象，负压风机的皮带过松就会导致电机空转，负压风机的风量减弱，甚至电机空转没有抽风。用扳手松开皮带紧固螺丝，移动电机，将皮带调至位置，记住负压风机的皮带也不能过紧，太紧了电机的负压加大，离心风机，皮带会加速老化和磨损。

风机是依靠输入的机械能，提高气体压力并排送气体的机械，它是一种从动的流体机械。随着风机的广泛应用，风机厂家，传动部位磨损成为风机普遍存在的问题，其中包括各种轴类、辊类、减速机、电机、泵类等轴承位、轴承座、键槽及螺纹等部位。某水泥企业窑尾风机主轴支撑侧轴承位因润滑失效，导致轴承位高温，继而跑内圈，轴颈单边磨损1mm并且磨出大量高点，该风机轴承位为160mm，修复面宽度为80mm，转速为980r/min。

风机轴颈磨损修复原理：利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面，保证修复同心，同时工装内孔是在车床上进行精加工，满足修复后圆度及基本尺寸。

芜湖亿拓机电(图)-风机厂家-芜湖风机由芜湖亿拓机电设备有限公司提供。芜湖亿拓机电设备有限公司（www.ahshuibeng.com）位于芜湖市弋江区瑞丰商博城A区1栋111—112号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前芜湖亿拓机电在离心水泵中享有良好的声誉。芜湖亿拓机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。芜湖亿拓机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。