

新风换气机使用 卓源 新风换气机

产品名称	新风换气机使用 卓源 新风换气机
公司名称	山东卓源空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯工业园
联系电话	18653427792

产品详情

新风系统主机一般都摆放在储藏室，卫生间的吊顶中，吊顶高度不小于320mm，吊顶尽量配合室内装饰，如果吊顶很低，可把主机安装在阳台，从而不会破坏已有的家庭装修。新风系统如果位置选择不好，很大程度上会影响新鲜空气的吸入和污浊空气的排除。新风入口与吸风口间距保持在1.5米以上，以防止排除的气体窜流，吸风口布置在浴室、卫生间、储藏室、吸烟区等空气污染比较严重的地方，同时与空调室内机出风口保持足够距离，避免冷空气被吸走，从而浪费能量。

我司生产的新风换气机支持陆运的物流方式，同时支持转账的付款方式，一旦您付款，新风换气机百科，我们将会3个工作日内发货。如产品出现任何非人为因素的问题，你可以寄送到山东，新风换气机类型，我们将为你提供优质的售后服务。

- 1、持续通风—新风换气机可以24小时的持续运转，室内双风向，进风和排风，保证了室内的清新空气源源不断。
- 2、室内洁净—新风换气机的空气滤网阻止室外的灰尘颗粒进入，保持室内的空气清洁，特别是对雾霾的过滤也是新风换气机的重要功能。
- 3、高效节能—这是针对具有全热交换的新风换气机，可以到达热回收70%以上，实现高效能。
- 4、控制室内湿度—这是指一些新风换气机具有加湿和除湿功能的，在室外的空气进入室内之前进行过滤和干燥或者加湿，使室内的湿度处于健康的范围之内。
- 5、控制室内的温度—这只是针对五度新风换气机来讲，只有它和毛细管网相互联系起来，使室内既能保持恒温恒湿，同时可以空气清新。

新风换气机的设计原则

原则一：确定新风路径，新风换气机，新风从空气较洁净区域进入，由污浊处排出。一般污浊空气从浴室、卫生间及厨房排出，而新鲜空气则从起居室、卧室等区域送入。条件许可尽量遵循下进上出的空气流动原理，及新鲜空气从较低的位置送入室内（离地不低于800mm），室内废气从较高位置排出。新风进出风口尽量不在一个平面上，对立面为。

原则二：确定住房内排风量以满足人们日常工作、休息时所需的新鲜空气量。按国家通风规范，每人每小时必须保证30立方米，或每小时换气一次，两者取大值

新风换气机使用-卓源(在线咨询)-新风换气机由山东卓源空调设备有限公司提供。山东卓源空调设备有限公司（www.sdzytf.com）位于山东省德州市武城鲁权屯工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前卓源在风机、排风设备中享有良好的声誉。卓源取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。卓源全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。