

(今日专线) 莒县发电车租赁 莒县发电机机械设备租赁

产品名称	(今日专线) 莒县发电车租赁 莒县发电机机械设备租赁
公司名称	山东智慧动力机械设备租赁有限公司
价格	123.00/台
规格参数	
公司地址	济南经济技术开发区(全国各地均有办事处)
联系电话	18600248777 18769519990

产品详情

(今日专线) 莒县发电车租赁 莒县发电机机械设备租赁 大型柴油发电机出租, 岱岳大型柴油发电机租赁, 新泰出租应急发电车肥城租赁应急发电车, 宁阳发电车出租, 东平租赁环保发电机, 威海市出租节能发电机

铣刨机安全操作规程 一、发动机启动前, 铣刨鼓操作手柄应置于空档位置, 液压缸操作手柄及输送带开关应置于空档位置。

二、铣刨机安全罩应装置良好, 完整有效; 铣刨作业前, 挂铣刨档时, 应在发动机怠速时快速推上, 用慢速档缓慢行走或停车时缓慢下降至铣刨深度, 铣刨过程中也只能用低速档低速前进; 发动机油门方可进行铣刨作业。 三、需铣刨的沥青路面必须保证其中没有金属或水泥; 操作中, 随时注意观察各指示灯及仪表工作是否正常。 四、行驶作业中严禁换档, 换档时必须停车, 并且快慢档操纵手柄不能置于中间位置; 铣刨机作业时操作人员严禁擅离岗位, 否则必须提起铣刨鼓; 如遇紧急情况停车时方可用紧急停车按钮, 正常熄火应使用点火开关。 五、自行车走不得超过6Km/h, 远距离运输应用相适应的大型车辆, 运输时一定要将之固定好, 保证设备的安全。 除雪防滑设备安全操作规程 一、检查铲刃的磨损情况, 必要时予以更换; 检查主铲(侧铲)是否灵活可靠; 检查各结构件及连接尤其是液压泵是否安全可靠。

二、检查液压油是否足够, 各油管接头是否有渗漏。 三、作业过程中必须有警示灯, 后面还须有警示车辆跟随, 要注意观察前后左右车辆, 多台车联合作业时, 要注意前后车辆的距离并保持通讯联络畅通, 在确保安全的情况下进行操作。 四、除雪速度根据积雪厚度与密度, 以及当时的交通情况、制动距离合理选择, 带雪铲行驶应控制行驶速度, 并注意瞭望; 作业速度不得超过50Km/h; 用侧铲除雪时, 侧铲上应该有明显标记。