

链条斗式提升机链条接法

产品名称	链条斗式提升机链条接法
公司名称	新泰市金鑫链条厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:金鑫链条
公司地址	山东省泰安市新泰西开发区
联系电话	0538-7456226 13181838226

产品详情

链条斗式提升机链条接法中要做好一些准备工作，斗式提升机链条等机壳安装好后，安装链条及其他的料斗。山东金鑫链条厂圆环链提升机链条、料斗需要用提升机链钩连接，它既是链条的接头也是料斗固定的部件，连接一定要牢固不能出现松动的情况。NE板链安装就比较简单，NE15斗式提升机是单链，把板链用螺栓和料斗直接紧固在一起就行（NE板链上有固定的螺丝孔），NE30以上的斗式提升机都是双链条的，安装时在料斗的两侧平行摆好板链链条，在斗式提升机料斗的左右两侧分别用螺栓把链条和料斗逐个螺紧即可。将链斗事先安装在链条上，一次吊装。这种方法一般用于大型斗式提升机的安装，因为大型斗式提升机链斗宽，重量大，高度高。安装链斗时，定要注意斗子的卸料方向，绝对不能安错。另一方面一定要注意由于自重而坠落，发生危险。