

装载机 装载机设备 百昌机械

产品名称	装载机 装载机设备 百昌机械
公司名称	邢台盾克汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市滏阳新区
联系电话	13463935518

产品详情

装载机驾驶员安全规定

- 1、装载机驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》及有关交通安全管理的规章制度，安全驾车。并遵守项目部劳动管理规定和其他相关的规章制度。
- 2、每天应对装载机做基本的检查(如油量、机油、刹车制动、轮胎、外观、照明、喇叭灭火器等)并作好记录。如发现故障或其他情况等，应立即报告工区，由于检查不及时或检查不出而由此引发的后果及维修费用由驾驶人员自行负责。

操作要领

倒车时，应首先观察周围的地形，车辆，行人，装载机设备，必要时下车查看，发出倒车信号，鸣喇叭以警告行人;然后，挂入倒档，用前进起步的方法进行后倒。
倒车时，车速不要过快，要稳住踏板，不可忽快忽慢，防止熄火或倒车过猛造成事故。

倒车转变时，欲使车尾向左转变，方向盘亦向左转动;反之，向右转动。湾急多转，快转，装载机，湾缓少转，慢转。要掌握"慢行驶，快转向"的操作要领。由于倒车转弯时，外侧前轮轮迹的行驶半径大于后轮，装载机报价，因此，装载机视频，在照顾方向的前提下，装载机培训提醒要特别注意前外车轮以及工作装置是否碰刮其他物体或障碍物。

四勤：在装载机作业时，特别是在铲挖作业时，应在油门稳定情况下，用循环扳动起升和转斗操纵杆的方法使铲斗铲满物料。起升和转斗操纵杆的循环扳动就是所说的“勤”。这个过程非常重要，对耗油量的影响很大。

五协调：协调就是起升和转斗操纵杆有机的配合。装载机一般的铲挖过程首先是将铲斗平放在地面，平稳地驶向料堆。在铲斗平行铲往料堆遇阻力时，首先应遵循先起臂后收斗的原则。这样可以有效地避免铲斗底部受到阻力，从而能够充分发挥掘起力。

六严禁：首先是严禁轮胎打滑。装载机作业时，遇阻力而猛加油门往往会出现轮胎打滑的现象。

装载机-装载机设备-百昌机械(诚信商家)由邢台盾克汽车配件有限公司提供。邢台盾克汽车配件有限公司(www.bcjx666.com)位于河北省邢台市滏阳新区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前邢台盾克在机械加工中享有良好的声誉。邢台盾克取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。邢台盾克全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。