

襄汾ZJ渣浆泵 ZJ渣浆泵定制 强能工业泵

产品名称	襄汾ZJ渣浆泵 ZJ渣浆泵定制 强能工业泵
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

产品详情

ZJ渣浆泵若有裂纹、砂眼或磨损过多，应予补焊修复或调新。校核叶轮静平衡。以两个滚动轴承为支点，将转子放在V型枕座上，用百分表检查轴和叶轮的径向晃动；检查机械密封的磨损情况。检查机械密封轴套面、动静环磨擦面有无磨损，如磨损严重应换新；检查弹簧的弹力，形状应良好；检查动静环端面接触棱缘，不能有倒角；如动静环有轻微磨损，可上磨床研磨；动环聚四氟乙烯垫及动静环密封圈应无老化、变形、发脆，否则换新；检查对轮螺丝及其弹性套的磨损情况，如磨损过多则予以更换；检查轴承箱润滑油是否变质，若变质，则更换润滑油。

ZJ渣浆泵构造：泵体泵盖与过流部件：ZJ型渣浆泵壳为双层壳体结构。外层为金属泵壳（前泵壳、后泵壳），其材料通常为HT200或QT500—7，内层壳体可用高铬合金铸铁制做（包括护套、前护板、后护板），或用橡胶制（包括前护套，后护套）。

轴承组件：ZJ渣浆泵的轴承组件采用圆筒式结构，便于调整叶轮与前护板的间隙，维修时可整体拆出。

ZJ渣浆泵的解体：用拉玛拉出泵端对轮。拉对轮时，先用火焊将对轮烤热，再边烤边拉出来；拆泵体联接螺栓，吊出泵盖及前护套；卸出叶轮；拆机械密封静环与泵体端盖联接螺丝；松开泵体与托架联接螺栓，吊出泵体及后护套；拆出机械密封；用铜棒和手锤拆出轴套及内、外密封圈；拆轴承箱端盖、压盖螺丝，吊出压盖及端盖；吊出泵轴；拉出轴承。零件的清洗:拆卸完毕后，所有零、部件都要进行除油垢，清洗，轴承应随后涂油防腐蚀，轴承箱应用碎布或塑料薄膜盖住以防尘。