

干粉搅拌机 北京自动称重干粉搅拌机 消尘机械

产品名称	干粉搅拌机 北京自动称重干粉搅拌机 消尘机械
公司名称	郑州消尘机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市中原区中原西路131号湖光苑18号楼4单元601室
联系电话	19903717531

产品详情

如何安全使用干粉搅拌机，下面跟着小编的脚步一起去了解下吧！

混凝土搅拌机操作步骤：

一、将立柱上的功能切换开关，拨到“自动”位置，按下控制器上的启动开关，整个运行程序将自行自动控制运行。

二、全过程运行完毕后自动停止，在运行工程中如需中途停机，可按下停止钮然后可重新启动。

三、按下启动按钮后，显示屏即开始显示时间、慢速、加砂、快速、停止、快速、运行指示灯按时闪亮。

四、自动控制时，必须把手动功能的开关全部拨到停的位置。

【消尘机械设备】是一家从事自主研发、生产、销售、维修除尘设备、混合机械、干粉砂浆成套工程的专业生产厂家，现生产有除尘设备，干粉砂浆设备，保温砂浆设备，腻子粉搅拌机，等一系列建材混合机械。

干粉搅拌机包括搅拌机主机一台，螺旋上升机一台。在我们购买安装后也会出现细节上的问题。干粉搅拌机厂家就如何安装给大家做详细的解说。

问题1：搅拌机放料速度慢，大量参与物料放不干净。

解决方法：搅拌机电机反转，造成搅拌螺带推料方向相反将物料向进料口方向推料。可将电机接电盒打开将两根电源输入线调换位置。

问题2：上升机入地后用水泥固定无法进行保养工作。

解决方法：上升机投料斗为55公分宽60公分高。我们在挖预埋坑的时候可将预埋坑挖至60公分宽70公分深，垫上编织袋或者报纸等软物体可垫多压紧。再将上升机投料口放进预埋坑及解决了水泥凝固上升机无法保养的问题也保护上升减少振动造成的损害。

问题3：搅拌机减速机使用什么机油好？

解决方法：搅拌机减速机一般在机身上贴有机油标号。以减速机上标注为准，齿轮油有保质期请注意购买齿轮油保质期在快到期时及时换薪。科

问题4：搅拌机初次搅拌有焊渣杂物怎么清理？

解决方法：可用细沙200公斤左右在搅拌机搅拌30-60分钟。直到搅拌桶内壁变得光滑无浮渣方可打开出料口和底部清理门将沙子放出拍净。

【消尘机械设备】公司拥有一批高层次的管理人员和一支技术过硬、善于钻研的开发设计团队。公司定期对员工组织培训,确保员工素质与技能不断提升,满足市场发展需求。

干粉搅拌机

操作注意事项你了解吗？今天小编就详细给大家介绍一下，对这方面感兴趣的可以一起来了解一下。

一、用测量规检测叶片与锅壁之间的间隙应为 $3\text{mm} \pm 2\text{mm}$ ，若间隙超差时，可调节叶片的上下位置来达到规定范围。

二、每次使用后对搅拌叶、锅应及时清理干净，电器部分应避免剧烈震动，远离水和高温，注意防尘。

三、混凝土搅拌机应设置在平坦的位置，用方木垫起前后轮轴，使轮胎搁高架空，以免在开动时发生走动。

四、混凝土搅拌机应实施二级漏电保护，上班前电源接通后，必须仔细检查，经空车试转认为合格，方可使用。试运转时应检验拌筒转速是否合适，一般情况下，空车速度比重车（装料后）稍快二~三转，如相差较多，应调整动轮与传动轮的比例。

【消尘机械设备】公司拥有一批高层次的管理人员和一支技术过硬、善于钻研的开发设计团队。公司定期对员工组织培训,确保员工素质与技能不断提升,满足市场发展需求。