

## 中间继电器模块/独立32路输出

产品名称	中间继电器模块/独立32路输出
公司名称	天津思维特科自动化设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	应用范围:中间 品牌:IOLINK 产品系列:DC24
公司地址	中国 天津市 天津市东丽区新立街道中河村西民族路北
联系电话	86 022 24996954 13132553194

## 产品详情

应用范围	中间	品牌	IOLINK
产品系列	DC24	型号	IOLINK
触点形式	常开型	额定电压	DC24 ( V )
电流性质	直流	外形尺寸	超小型
触点负载	微功率	防护特征	封闭式
直流电阻	0 ( )	吸合电流	0 ( A )
释放电流	0 ( A )	触点切换电压	0 ( V )
触点切换电流	0 ( A )		

天津思维特科;大量库存现货,价格优惠,现面向全国诚征地区代理商; i/o link 端子模块

i/olink端子模组,快速端子模块 iolink电缆 连接电缆 继电器模组 继电器模块 cc link电缆 cc-link专用电缆 fanc-sb cc-link连接器 输入输出模组 plc连接电缆 远程继电器模块、远程端子模块 plc i/o远程端子模块 i/o link 联系人:裴松一电话 ( tel ) : 022-24996954传真 ( fax ) : 022-2496-7304<http://www.tjswkt.cn> r32c-ns5a-40p r32c-ps5a-40p r32c-ns5a-40p-v r32c-ps5a-40p- v r16c-ns5a-20p r16c-pa5a-20p r16c-ns5a-34p r16c-ps5a-34p r1t-4p r4t-16p-s r6t-16pa r6t-16pb r16t-ns5a-20p r16t-ps5a- 20p r32t-ns5a-40p r32t-ps5a-40p r4q-24v r16q-ns5a-m r16q-ns5a-s r16q-ps5a-m r16q-ps5a-s s32c-nt s32c-pt s16c-nc s4t- 16ps1t-4p r4a-dc24vc r4a-ac110vc r4a-ac220vc r32c-ynt r32c- ypt r32c-ynt-v r32c-ypt-v r16c-ynt r16c-ypt r16c-ync r16c- ypc r1t-yc r4t-yc r16t-ynt r16t-ypt r32t-ynt r32t-ypt g6b- 1174p-fd-us r32c-ynt r32c-ypt r32c-ynt-v r32c-ypt-v r16c- ynt r16c-ypt r16c-ync r16c-ypc r1t-yc r4t-yc r16t-ynt r16t-ypt r32t-ynt r32t-ypt r2g-24v r4g-24v r8g-24v r4g-24v-e1 r4g-24v-e2 r4g-24v-e3 r16g-ns5a-m r16g-ns5a-s r16g-ps5a-m r16g-ps5a-s r4p-dc24vc r4p-ac110vc r4p-ac220vc r32f-ynt r32f-ypt r32f-ns5a-40p r32f-ps5a-40p r16c-ps5a-20p r16c- ns5a-20p r16t-ynt r16t-ypt r32t-ynt r32t-ypt r16t-ns5a-20p r16t-ps5a-20p r32t-ns5a-40p r32t-ps5a-40p r16q-ps5a-m r16q- ns5a-m r16q-ns5a-s r16q-ps5a-s r16g-ns5a-m r16g-ps5a-m r16g-ns5a-s r16g-ps5a-s r4g-24v r2g-24v r8g-24v plc cc-link电缆,电线fanc-110sbh plfev-amesb roplev-esb fanc-110sbh-5 fanc-110sbh-5 plfev-amesb roplev-esb sr-5100 sr-5200 fanc-110sbz 2-fod-v dl-72 iat-7000 tg-1h34s hif3ba-34pa-2.54dsa noryl (ul94v-0) tg7-1h40s hif3ba-40pa-2.54dsa abs (ul94v-0) tg7-1h40ca hif3ba-40pa-2.54dsa s2w-24v-1z4 wygb1c02z4 s4w- 24v-1z4 tg7-1h40cb hif3ba-40pa-2.54dsa sr-1h40s hif3ba-40pa-2.54dsa tg-4f40s fujitsu fcn364p040- au tg-1h50s

hif3ba-50pa-2.54dsa se-1h80d hif3ba-40pa-2.54dsa se-4f80d fujitsu fcn364p040-au se-1h20i hif3ba-20pa-2.54dsa se-1h34i hif3ba-34pa-2.54dsa se-1h40i hif3ba-40pa-2.54dsa se-1h50i hif3ba-50pa-2.54dsatg7-1h40l-n(p) hif3ba-40pa-2.54dsa sp-1h20i hif3ba-20pa- 2.54dsa sa-1h40 hif3ba-40pa-2.54dsa sa-1h50 hif3ba-50pa-2.54dsa sa-4f40 fujitsu fcn364p040-au tg-com20 (b) hif3ba-20pa-2.54dsa tg-com40 (b) hif3ba-40pa- 2.54dsa simens 32p adapter sm-s7-300a,b hif3ba-20pa-2.54dsa simens 16p adapter sm-s7-300h,j hif3ba-20pa-2.54dsa the interface mc-1h16-n hif3ba-20pa-2.54dsa mc-1h16-n-r hif3ba-20pa-2.54dsa jt-4n jt-4p jt-8n jt-8pmc-1h16-n-y hif3ba-20pa-2.54dsa mc-1h16-n-o hif3ba-20pa- 2.54dsa mc-1h16-n-g hif3ba-20pa-2.54dsa mc-1h16-n-b hif3ba-20pa- 2.54dsa mc-1h16-n-h hif3ba-20pa-2.54dsa tc-40f fujitsu fcn360j040-autg-1h20s hif3ba-20pa-2.54dsa mr-j2s mr-j3 mr- j2hbus mr-j2hbus jzsp-csm03-03 jzsp-csm23-03 3m jzsp-csm03- 05 jzsp-csm23-05 jzsp-csm03-10 jzsp-csm23-10 jzsp-csm03- 15 jzsp-csm23-15 jzsp-csm03-20 jzsp-csm23-20 jzsp-cmp00- 03 jzsp-cmp10-03 3m jzsp-cmp00-05 jzsp-cmp10-05 5m jzsp-cmp00-10 jzsp-cmp10-10 10m jzsp-cmp00-15 jzsp-cmp10-15jzsp-cmp00-20 jzsp-cmp10- 20 20m jzsp-cmp01-03 jzsp-cmp11-03 3m jzsp-cmp01-05 jzsp- cmp11-05 5m jzsp-cmp01-10 jzsp-cmp11-10 10m jzsp-cmp01-15 jzsp-cmp11- 15jzsp-cmp01-20 jzsp-cmp11-20 20m jzsp-cmp02-03 jzsp- cmp12-03 3m jzsp-cmp02-05 jzsp-cmp12-05 5m jzsp-cmp02-10 jzsp-cmp12-10 10m jzsp-cmp02-15 jzsp-cmp12-15jzsp-cmp02-20 jzsp-cmp12-20 20m jzsp-csm01-03 jzsp-csm21-03 3m jzsp- csm01-05 jzsp-csm21-05 5m jzsp-csm01-10 jzsp-csm21-10 10m jzsp-csm01-15 jzsp-csm21-15jzsp-csm01-20 jzsp-csm21-20 20m jzsp-csm11-03 jzsp-csm31-03 3m jzsp-csm11-05 jzsp-csm31-05 5m jzsp-csm11-10 jzsp-csm31-10 10m jzsp-csm11-15 jzsp-csm31-15jzsp-csm11-20 jzsp-csm31-20 20m jzsp-csm02- 03 jzsp-csm22-03 3m jzsp-csm02-05 jzsp-csm22-05 5m jzsp- csm02-10 jzsp-csm22-10 10m jzsp-csm02-15 jzsp-csm22-15jzsp-csm02-20 jzsp-csm22-20 20m jzsp-csm12-03 jzsp-csm32- 03 3m jzsp-csm12-05 jzsp-csm32-05 5m jzsp-csm12-10 jzsp- csm32-10 10m jzsp-csm12-15 jzsp-csm32-15jzsp-csm12-20 jzsp- csm32-20 20m jzsp-csm03-03 jzsp-csm23-03 3m jzsp-csm03-05 jzsp-csm23-05 5m jzsp-csm03-10 jzsp-csm23-10 10m jzsp-csm03-15 jzsp-csm23-15jzsp-csm03-20 jzsp-csm23-20 20m jzsp-csm13-03 jzsp-csm33-03 3m jzsp-csm13-05 jzsp-csm33-05 5m jzsp-csm13-10 jzsp-csm33-10 10m jzsp-csm13-15 jzsp-csm33-15jzsp-csm13-20 jzsp-csm33-20 20m jzsp-cmm00- 03 jzsp-cmm01-03 3m jzsp-cmm00-05 jzsp-cmm01-05 5m jzsp- cmm00-10 jzsp-cmm01-10 10m jzsp-cmm00-15 jzsp-cmm01-15jzsp-cmm00-20 jzsp-cmm01-20 20m jzsp-cmm10-03 jzsp-cmm11-03 3m jzsp-cmm10-05 jzsp-cmm11-05 5m jzsp-cmm10-10 jzsp-cmm11-10 10m jzsp-cmm10-15 jzsp-cmm11-15 jzsp-cmm10-20 jzsp-cmm11-20 20m jzsp-clp20-03 3m jzsp-clp20-05 5m jzsp-clp20-10 10m jzsp-clp20-15 15m jzsp-clp20-20 20m jzsp-cln11-03 3m jzsp-cln11-05 5m jzsp-cln11-10 10m jzsp-cln11-15 15m jzsp-cln11-20 20m jzsp-cln21-03 3m jzsp-cln21-05 5m jzsp-cln21-10 10m jzsp-cln21-15 15m j供应三菱q系列plc输入输出专用远程连接电线