

武清区安装卷帘门现场操作

产品名称	武清区安装卷帘门现场操作
公司名称	天津市东丽区甄顺达门窗经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市东丽区华明街华明家园紫园27-1-102
联系电话	13622075272 13920819029

产品详情

武清区安装卷帘门 13622075272 天津富皇卷帘门厂家为大家介绍一下：卷帘门要在中停位置停下，防火卷帘一般是接到火警信号后。等一会儿，再下降到底位。还有一种设定方式是卷帘门如果只是接到烟感信号，卷帘门就下降到中停位置停下，等温感信号或消防中心信号来了之后，门才继续下降到底位；如果是温感信号或消防中心信号来了之后，门就下降到中位，停止、延时后，再下降到底位。

防火卷帘控制箱还应该带储备电源。没有主电源的情况一，按国家行业规范。备用电源仍然可以根据消防信号，打开卷帘门刹车，让卷帘门降下来。但很多情况下，很地方，都没有执行这个规范。

释放器里有一块易合金片，防火卷帘还可以配一种熔断释放器。当温度达到国标规定的温度73度时，易熔合金片就会熔断，从推动卷门机的刹车打开，让卷帘门能自动下降。这也是一种辅助功能。