

46号空压机油 空压机油 超卓越润滑油

产品名称	46号空压机油 空压机油 超卓越润滑油
公司名称	超卓越润滑油贸易（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区下早新村89号
联系电话	18948758283 18948758283

产品详情

螺杆式空压机油

螺杆空压机在运行过程中发生异响的声音，怎么处理

螺杆空压机在运行过程中有异响的声音！螺杆空压机出现不正常的响声，主要分3个情况，以下是每种情况的具体原因及解决方案：

一、阀内有响声

- 1.进、排气阀组未压紧，应拧紧阀室方盖紧固螺母;
- 2.阀片弹簧损坏，及时更换;
- 3.气阀结合螺栓、螺母松动，拧紧螺母;
- 4.阀片与阀盖之间间隙过大，调整间隙，必要时更换阀片

二、气缸内有异响

- 1.气缸内掉入异物或破碎阀片，清除异物或破碎阀片;
- 2.活塞顶部与气缸盖发生顶碰，应调整间隙;
- 3.连杆大头瓦、小头衬套及活塞横孔磨损过度，应更换之;
- 4.活塞环过分磨损，工作时在环槽内发生冲击，更换活塞环;
- 5.气缸内有水

三、曲轴箱内有异响

1. 连杆瓦磨损过度，换新瓦;
2. 连杆螺栓未拧紧，紧固之;
3. 飞轮未装紧或键配合过松，应装紧;
4. 主轴承损坏，更换轴承;
5. 曲轴上之挡油圈松脱，换新挡油圈。

32空压机油

螺杆空压机核心配件怎么保养与维护?

螺杆空压机核心配件怎么保养与维护?为了使空压机能够正常可靠地运行，保证机组的使用寿命，须制定详细的维护计划，执行定人操作、定期维护、定期检查保养，使空压机组保持清洁、无油、无污垢。

螺杆空压机核心部件维护保养方法如下：

- 1、按上表维修及更换各部件时必须确定：空压机系统内的压力都已释放，与其它压力源已隔开，主电路上的开关已经断开，且已做好不准合闸的安全标识。
- 2、压缩机冷却润滑油的更换时间取决于使用环境、湿度、尘埃和空气中是否有酸碱性气体。新购置的空压机运行500小时须更换新油，以后按正常换油周期每4000小时更换一次，年运行不足4000小时的机器应每年更换一次。
- 3、维修及更换空气过滤器或进气阀时切记防止任何杂物落入压缩机主机腔内。操作时将主机入口封闭，操作完毕后，要用手按主机转动方向旋转数圈，确定无任何阻碍，才能开机。
- 4、每次换油时，须同时更换油过滤器。
- 5、油过滤器在次开机运行300-500小时必须更换，第二次在使用2000小时更换，以后则按正常时间每2000小时更换。
- 6、在机器每运行2000小时左右须检查皮带的松紧度，如果皮带偏松，46号空压机油，须调整，空压机油厂家，直至皮带张紧为止;为了保护皮带，在整个过程中需防止皮带因受油污染而报废。
- 7、更换部件尽量采用原装公司部件，否则出现匹配问题，空压机油价格，供应商不会负责。

拆下阀芯：用夹子拆下位于阀芯和阀体之间连接处的夹紧弹簧，然后用管夹将阀芯拧出，空压机油，取出气缸，阀盘，O形圈，U-环，弹簧内部浸泡清洁剂，然后取下阀体上的进气口，将整个阀体放入浸泡状态。此时，已完成移除减载阀的过程。

清洁：如果进气阀的污垢严重，清洁时应更换新的清洁剂。在清洁过程中，应首先清洗清洁部件，然后清洗更脏的部件。清洁后的部件应再次用清水冲洗，以免腐蚀，缩短部件的使用寿命。清洁后的部件应放在干净的地方晾干，以免生铁部件生锈。

清洁阀片与阀体和阀片之间的接触面积时，应注意表面的光滑度，必要时应清洁和更换表面，否则启动空气压缩机。将发生负载（螺杆空压机大型装置启动负载启动时）。

安装组件：组装安装按照反向拆卸步骤进行。需要指出的是，在组装部件时，密封圈和运动部件的位置应涂上适当的油，这样可以使密封圈更好地安装，使运动部件更加灵活。

因为空压机安全阀有很多部件，如果你不记得每个部件的位置，你可以在安装之前清洁每个部件，但是在清洁所有部件之前不应将部件安装在阀体上一起组装到阀体中。在完成安全阀的整个清洁过程之后，将其放在一边以装入空气压缩机中。

5.压力阀（压力维护阀）清洁

在螺杆式空气压缩机中，虽然压力阀看起来很小，但看起来不小，它控制着整个机器。为了使其在正常工作条件下正常工作，下面提供了螺杆空压机压力阀的维护方法。

压力阀由阀体，阀芯，调节螺母，弹簧和密封元件组成。压力阀主要起到建立机组内压，促进润滑油循环，满足减压阀工作压力的作用。此外，压力阀还用作单向阀，以防止压缩空气在卸载操作期间流回到单元的储罐中的空气压缩机。

压力阀的结构非常简单。将螺杆空气压缩机的螺母旋转到阀芯和阀体之间，以拆下内部组件。小单元的压力阀芯内置在阀体内，通过拆下阀体盖可以拆下所有内部组件。

可以通过清洁减压阀来清洁压力阀。

46号空压机油-空压机油-超卓越润滑油由超卓越润滑油贸易（深圳）有限公司提供。超卓越润滑油贸易（深圳）有限公司（www.czyrhy.com）位于深圳市龙华区大浪街道高峰社区下早新村89号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前超卓越润滑油在润滑油（脂）中享有良好的声誉。超卓越润滑油取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。超卓越润滑油全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。