

抛丸机厂家 山东朗泰抛丸机 抛丸机

产品名称	抛丸机厂家 山东朗泰抛丸机 抛丸机
公司名称	山东朗泰机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市平安大街与昌安大道交叉口南50米
联系电话	15762630177

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东朗泰机械科技有限公司

朗泰机械-抛丸机的操作方法简述

- 1、按自动按钮按以下程序自动进行 除尘机工作 开启 次关闭
六只抛丸器依次启动并运行悬链行进到位自停 各左右门依次各左右门依自传机构转钩分开丸阀打开，转钩闭合，提升机，抛丸机厂家，螺旋机工作，同时定时计预设的清理时间一到，丸阀时开始(抛丸清理工作正常进行)
即关闭各左右门依次开启，吊钩式抛丸机，自传转钩分开悬链进行，抛丸机循环工作直到关机。
- 2、须关机时按"停止"工作按钮，则丸阀先进行关闭，然后各抛丸器停止，**提升机，螺旋机停止工作。除尘机停止工作。
- 3、操作人员**熟悉各部动作原理，润滑及操作方法。
- 4、将钢丸按要求陆续加入，*适宜的加入量以抛丸器工作时的电 流表读数在电机额定电流80~90%为宜，即读数在 35~36A 为宜。
- 5、接通压缩空气源和电源，按工艺要求设置各项参数。

朗泰机械科技有限公司期待与您的合作！

吊钩式抛丸清理机的注意事项

- 1.对抛丸机的室体护板每天进行检查，有损坏应立即更换。
- 2.操作工对清理效果应随时检查，如有异样应立即停机，不能侥幸心理，否则很可能对机器造成致命伤害。
- 3.操作人员开机前必须检查控制柜(面板)各类开关是否在所需设定位置(包括各电源开关)然后才能开机，以免误，损坏电气及机械设备，造成设备损坏。
- 4.密封件必须每天检查，如被损坏立即更换。
- 5.经常检查钢材清理，必要时可弹丸抛射角度和辊道输送速度，更要正确的按照操作规程操作。

朗泰机械-履带式抛丸机抛丸清理机工作原理

在清理室中加入规定数量的工件，机器启动后，抛丸机高速抛出的弹丸形成流丸束，均匀地打击在工件表面上，从而达到清理、强化的目的。抛出的弹丸及砂粒，履带式抛丸机，流入提升机内，抛丸机，由提升机提升到分离器中进行分离。粉尘由风机吸送到除尘器中过滤，清洁空气排入大气中，布袋上的灰尘经机械振打落入除尘器底部的集尘箱中，用户可定期清除，废砂由废料管流出，用户可回用。丸砂混合物由回用管收回进入室体，待分离器分离后再回用，干净的弹丸由电磁供丸闸门进入抛丸机抛打工件。

朗泰机械科技有限公司期待与您的合作！

抛丸机厂家-山东朗泰抛丸机-抛丸机由山东朗泰机械科技有限公司提供。山东朗泰机械科技有限公司（www.chinalangtai.com）在除尘设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，朗泰机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：高经理。同时本公司（www.chinaxyjx.cn）还是从事环保焊烟除尘设备，焊烟除尘设备生产厂家，焊烟除尘设备供应厂家的厂家，欢迎来电咨询。