

钢筋切粒机多少钱 钢筋切粒机 河南诺德机械

产品名称	钢筋切粒机多少钱 钢筋切粒机 河南诺德机械
公司名称	河南诺德机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市豫联工业园区胡坡村
联系电话	15838143666 15838143666

产品详情

接送料的工作台面应和切刀下部保持水平，钢筋切粒机工作台的长度可根据加工材料长度确定。)启动前，应检查并确认切刀无裂纹，钢筋切粒机多少钱，刀架螺栓紧固，防护罩牢靠。

然后用手转动皮带轮，钢筋切粒机生产厂家，检查齿轮啮合间隙，调整切刀间隙。)启动后，应先空运转，检查各传动部分及轴承运转正常后，贵州钢筋切粒机，方可作业。)

钢筋切粒机未达到正常转速时，不得切料。切料时，应使用切刀的中下部位，钢筋切粒机紧握钢筋对准刃口迅速投入，操作者应站在固定刀片一侧用力压住钢筋，应防止钢筋末端弹出伤人。

随着钢材价格的上涨，有关钢材钢筋的一切产业链都在增长，废钢筋的回收价格也在上涨，但是直接回收的废旧钢筋不能直接送到钢厂进行回炉，而是需要把钢筋切断厂-厘米长的小段才能进入钢厂。钢筋切粒机

钢筋切粒机适用于机械加工及工程中切断普通碳素圆钢及热轧钢和螺纹钢，亦可切断扁钢方钢，是一种理想的下料设备。废旧钢筋切断机的主要特点加强型机身，体积较小，结构紧凑，坚实可靠。润滑性能好，采用封闭式结构，利用齿轮飞溅润滑，一次加足齿轮油KG左右，可连续作业两个月。

当发现机械运转不正常有异常响声或切刀歪斜时，应立即停机检修。)作业后，应切断电源，用钢刷清除切刀间的杂物，新型钢筋切粒机，进行整机清洁润滑。)液压传动式切断机作业前，应检查并确认液压油位及电动机旋转方向符合要求。启动后，应空载运转，松开放油阀，排净液压缸体内的空气，方可进行切筋。)

钢筋摆动周围和切刀周围，不得停留非操作人员。)当发现机械运转不正常有异常响声或切刀歪斜时，应立即停机检修。)作业后，应切断电源，用钢刷清除切刀间的杂物，进行整机清洁润滑。钢筋切断机钢筋切断机)液压传动式切断机作业前，应检查并确认液压油位及电动机旋转方向符合要求。

河南诺德机械制造有限公司设备先进完整，本着“百年企业，始于足下”的建设标准，我公司从点滴做起，从每一个细节入手。同时，公司一次性从德国引进专业的数控设备，为产品的生产的精准程度合格率下了坚实的基础。

启动后，应空载运转，松开放油阀，排净液压缸体内的空气，方可进行切筋。)手动液压式切断机使用前，应将放油阀按顺时针方向旋紧，切割完毕后，应立即按逆时针方向旋松。作业中，手应持稳切断机，并戴好绝缘手套。

钢筋切粒机多少钱-钢筋切粒机-河南诺德机械(查看)由河南诺德机械制造有限公司提供。河南诺德机械制造有限公司(www.hnndzsj.com)为客户提供“破碎机,粉碎机,撕碎机,制砂机,滚剪机,鳄鱼剪”等业务，公司拥有“河南诺德”等品牌。专注于废弃物处理设备等行业，在有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张经理。