

西宁冷水机 30hp螺杆式冷水机 领航制冷

产品名称	西宁冷水机 30hp螺杆式冷水机 领航制冷
公司名称	深圳领航制冷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区观澜下湖社区下围工业区领航产业园
联系电话	13510250896

产品详情

围绕小型冷水机的“几大问题”解决方案

一、如何维持小型冷水机寿命？ 使用小型冷水机,对配套说明书上的内容,都应该充分熟悉起来.从开关机的步骤,到使用的具体方式,都应该充分的学习和规范.

最关键就是作业环境的选择,操作方式和维护的步骤等方面,都是我们要关注和应该约束事项.性能优良,随着生产技术的升级和提升,对小型冷水机的生产和加工,也都是经过许多升级.虽然不是非常精密和严谨的设备,不过每次的使用,对于小型冷水机来说都是一种磨损.

如何维持小型冷水机寿命？需要定期维护和检测小型冷水机。

二、小型冷水机的保养方法有哪些？

型冷水机的保养方法.首先设备的保护装置在出厂之前就已经被商家设定好了,我们不要对这些物件进行随意的改动,这样才能确保机器的有效运转.

其次,当设备发生故障时我们需要先将设备停机当报警熄灭之后我们才能进一步检查故障发生的原因.这里需要提醒大家如果不是紧急的状况我们不要通过切断电源的方式来关闭机器,这对设备本身来说是会造成很大的伤害的.

工业冷水机维护

对于设备而言,购买回来之后,都要进行使用,经过调试,在调试好之后才会进行正式投入运营使用.在后期在进行定时定期维护.工业冷水机设备也不例外,工业冷水机维护从开始使用时就已经开始.工

业冷水机使用时我们应该注意哪些问题。这个问题在很多人眼里都是被忽视的，所以我们才有必要今天来讲讲。工业冷水机的使用我们一定要做好以下的几点注意。

1.要看工业冷水机电源电压及相数是不是符合型号规格，要对照吊牌上的参数标准。

2.冷冻水喉及冷却循环水喉是不是接通管路，并要保持阀门打开；

3.要先将冷冻水箱加满水或其它冷冻介质后方可启动水泵，这里需要注意一点要根据要求来配置冷冻介质。

4.要留意冷却水泵运行方向及水塔风机是不是逆转，如果出现水泵是三相，逆转须将电源相位线中任意两相对换，接好后再把开关合上即可。

这里还需要注意一点，举个例子如是SCY—03HP以上工业冷水机电源是采用三相五线，电压在380到415V/50HZ电源相位线分别为R、S、T，中性线（为零线）N，接地导线为双色线用E表示，机内设有错缺相保护器装置。在开机时，如果出现不亮灯或是亮红灯并显示故障代码时，可将相线任意两相对换接好后，合上开关即可，SCY—03HP以下冷冻机采用单相电源，电压在220到240V/50HZ电源相位线为L，中线为N，地线为E。

水冷式冷水机在注塑行业中三种匹配模式

工业冷水机在立式、卧式注塑机注塑行业的应用.

国产立式、卧式注塑机在正常环境温度使用情况下，而且水冷

式冷水机的散热水冷凝温度在35度以下时的匹配。

A:第壹种方式: 1hp水冷式冷水机可配80吨锁模力注塑机温度控制在5-10度;
1hp水冷式冷水机可配100吨锁模力

注塑机温度控制在10-15度; 1hp水冷式冷水机可配120吨锁模力注塑机温度控制在15-20度;
(附风冷式冷水机的匹

配为水冷式冷水机的0.8倍,即1HP风冷式冷水机可配64吨锁模力的注塑机温度控制在5-10度.)

B:第二种方式: 1HP的水冷式冷水机可配单次注塑量为10
QZ的注塑机温度控制在5-10度.注塑量1QZ=28.5g 以上

公式为经念总结出来的结果.除运用以上公式外,业务员应考虑实际情况,选择合适的冷水机.

C:工业冷水机和冷却水塔的匹配，根据以往的实际经验1HP冷水机需配置一台1.2冷吨的冷却水塔才能带走冷水

机所产生的热量。