

郑州海利普变频器维修进口变频器售后维修服务中心90

产品名称	郑州海利普变频器维修进口变频器售后维修服务中心90
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

SP50：指令极性

设定发出动作指令（脉冲指令、速度指令、转矩指令）时传动装置的旋转方向。

该参数会影响脉冲指令、使用了模拟电压指令的指令、监视器。且不会影响通过PSF-800及HA-800A面板操作进行的测试运行等。

坐标方向反转（SP50=2）在HA-800软件版本3.x以上可用。

系统参数（SP00~79）设定更改后，通过重新接通控制电源，变为有效。

设定值 功能 初始值

0

不反转旋转方向

按正转(FWD)指令执行正转（CW（顺时针）旋转）

1

反转旋转方向

按正转(FWD)指令执行反转（CCW（逆时针）旋转）

2*

反转坐标方向

SHA-SG/HP 系列针对上述旋转方向，变成相反方向的旋转。

以下显示指令极性的影响范围。

: SP50 的设定影响 × : SP50 的设定不影响

输入信号 显示面板 PSF-800

SP50 SP50 SP50

1 2

SP03 : 禁止正转 × T04 : JOG 动作 × × JOG 动作 × ×

SP04 : 禁止反转 × T09 : 自动调节 程序运行 × ×

SP05 : 正转开始 d00 : 电动机转速 × × 自动调节

SP06 : 反转开始 d01,02 : 偏差脉冲 × × 状态表示 电动机转速 × ×

SP07 : 正转选择 d03 : 输出转矩 × × 状态显示 转矩 × ×

SP08 : 反转选择 d05,06 : 反馈脉冲 × × 状态显示 反馈脉冲 × ×

脉冲指令 d07,08 : 指令脉冲 × × 状态显示 指令脉冲 × ×

速度指令输入 d11 : 速度指令电压 × × 状态显示 偏差脉冲 × ×

转矩指令输入 d12 : 转矩指令电压 × × 波形监控 反馈速度 × ×

波形监控 指令速度 × ×

输出信号 波形监控 偏差脉冲 ×