

菏泽花王30立方8公斤液氧储罐，立式液氩储罐，卧式液氮储罐

产品名称	菏泽花王30立方8公斤液氧储罐，立式液氩储罐，卧式液氮储罐
公司名称	菏泽市华科低温工程装备有限公司
价格	666.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 型号:3-200立方 产地:山东菏泽
公司地址	山东省菏泽市高新技术产业开发区
联系电话	0530-5403063 15020146999

产品详情

菏泽花王30立方8公斤液氧储罐，立式液氩储罐，卧式液氮储罐在使用过程中的注意事项：

1、由于液氮贮罐的热量较大，第一次充液氮时，热平衡时间较长，可先充少量液氮介质预冷（60L左右），然后再缓缓充满，这样才不容易形成冰堵。

2、为减少以后充液氮时的损耗，请您在液氮贮罐内还有少量液氮时即重新充液氮。或在用完液氮后的48小时内充液氮。

3、为保证液氮贮罐使用的安全、可靠，液氮罐只能充装液氮、液氧、液氩。

4、菏泽花王30立方8公斤液氧储罐，立式液氩储罐，卧式液氮储罐输液时，液氮贮罐外表面结水、结霜，属正常现象。在没有进行输液工作时，液氮贮罐外表面有结水、结霜现象，这说明液氮罐的真空已经破坏了，或者夹层里面的膨胀珍珠岩出现填充不实；该液氮罐不能继续使用了。应找液氮罐专业厂家维修或作报废处理。

5、菏泽花王30立方8公斤液氧储罐，立式液氩储罐，卧式液氮储罐上抽真空装置和测真空规管，非专业人员勿随便打开。

6、如果菏泽花王30立方8公斤液氧储罐，立式液氩储罐，卧式液氮储罐长期不使用，请将液氮贮罐内部的液氮介质排出并吹干，然后关闭所有阀门封存。

7、在菏泽花王30立方8公斤液氧储罐，立式液氩储罐，卧式液氮储罐充装液氮介质前，必须用干燥空气将容器内胆和所有阀门、管道吹干后，方能装液氮介质，否则会造成管道结冰阻塞，影响升压和

输液。

8、开启菏泽花王30立方8公斤液氧储罐，立式液氩储罐，卧式液氮储罐贮罐各阀门时力道要适中不宜过大，速度也不能过快；特别是将液氮贮罐在充装过程中，主要贮罐旋卡座与槽车充装接头的配合，不应强力配合。