

高温压力变送器品牌 京达汇星 压力变送器

产品名称	高温压力变送器品牌 京达汇星 压力变送器
公司名称	北京京达汇星科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区金苑路甲15号6幢6层A611室
联系电话	15712862122 15712862122

产品详情

压力变送器的选型规则

1. 根据压力接口形式：通常以螺纹连接(M20 × 1.5)为标准接口形式。
2. 根据供电电源和输出信号：通常压力变送器采用直流电源供电，提供多种输出信号选择，包括4 ~ 20 mA . DC ;、0 ~ 5V . DC、1 ~ 5V . DC、0 ~ 10mA . DC等，可以有232或485数字输出。
3. 根据现场工作环境情况及其他：是否存在振动及电磁干扰等，选型时应提供相关信息，以便采取相应处理。在选型时，高温压力变送器品牌，其他如电气连接方式等也可以根据具体情况予以考虑。

压力传感器的安装位置有什么要求？

北京京达汇星科技有限公司专业生产、销售压力变送器，以下信息由北京中亨科技有限公司为您提供。

选择恰当的位置：当压力传感器的安装位置太靠近生产线的上游时，未熔融的物料可能会磨损传感器的顶部；如果传感器被安装在太靠后的位置，在传感器和螺杆行程之间可能会产生熔融物料的停滞区，熔料在那里有可能产生降解，压力变送器，压力信号也可能传递失真；如果传感器过于深入机筒，螺杆有可能在旋转过程中触碰到传感器的顶部而造成其损坏。一般来说，传感器可以位于滤网前面的机筒上、熔体泵的前后或者模具中。

压力变送器怎么选型，需要哪些参数？

差压变送器选型需要提供如下参数：

- 1、测量范围（量程）
- 2、输出信号，通讯协议、是否带显示表头
- 3、过程接口

（普通的请提供螺纹规格，法兰式的提供具体的法兰标准、法兰尺寸、毛细管长度、过程介质的温度等信息）

- 4、电气接口
- 5、安装方式（水平安装还是垂直安装）
- 6、安装支架（平托架还是L型托架，高温压力变送器哪家好，托架材质要求：碳钢还是不锈钢）
- 7、其他要求（防爆、隔爆、避雷器、禁水禁油处理等）

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多压力变送器的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

高温压力变送器品牌-京达汇星-

压力变送器由北京京达汇星科技有限公司提供。北京京达汇星科技有限公司（www.jdhstar.com）是北京通州区,专用仪器仪表的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在京达汇星领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创京达汇星更加美好的未来。