

# 监控摄像头怎么安装 合肥监控 安徽弘瑜智能信息

产品名称	监控摄像头怎么安装 合肥监控 安徽弘瑜智能信息
公司名称	安徽弘瑜智能信息工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区黄山路赛博数码广场A座1606室
联系电话	18155171761

## 产品详情

观界面的选择：为了操作方便，界面应是汉化的，将主要功能都能一目了然地反映在主界面上，合肥监控，建议选择看上去很专业很漂亮操作直观的界面。最好能像windows操作菜单化。功能扩展性较强，主要功能分为监视功能，录像功能，报警功能，控制功能，网络功能，安装监控，身份识别功能，工作时间表功能，如能有矩阵，监控摄像头怎么安装，双工对讲最好，这两点很难做到。

指示灯含义明确，方便工程开通和维护：为方便工程开通和工程维护，多路数字视频光端机应标示有含义明确的指示灯。除电源指示灯外，多路数字视频光端机的收发端机都必须具备视频有无指示灯，指示相应的视频通道有无视频信号输入或输出，监控多少钱，工程人员和用户在工程开通阶段和工程维护阶段就可以根据视频指示灯的指示，判断开通和维护中的情况，定位故障点，尽快地解决可能发生的问题。

被摄物体的大小、距离与焦距的关系：假设被摄物体的宽度和高度分别为 $w,h$ ，被摄物体与镜头间的距离为 $l$ ，镜头的焦距为 $f$ 。镜头的焦距：变焦距：焦距可以根据需要进行调整，使被摄物体的图像放大或缩小。  
常用的变焦镜头为六倍、十倍变焦。三可变和二可变镜头：三可变镜头：可调焦距、调聚焦、调光圈。  
二可变镜头：可调焦调、调聚焦、自动光圈。

监控摄像头怎么安装-合肥监控-安徽弘瑜智能信息(查看)由安徽弘瑜智能信息工程有限公司提供。“安防监控”就选安徽弘瑜智能信息工程有限公司(www.ahtydx.com)，公司位于：安徽省合肥市蜀山区黄山路赛博数码广场A座1606室，多年来，安徽弘瑜坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽弘瑜期待成为您的长期合作伙伴！

