

吉林空调补水脱气设备 山东全盈

产品名称	吉林空调补水脱气设备 山东全盈
公司名称	山东全盈热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区文昌街道文昌路1673号E区三单元401室
联系电话	15554115616

产品详情

真空脱气机组设备功能

集自动定压、膨胀、补水、真空脱气四位一体

取消膨胀水箱及大型气压水罐，吉林空调补水脱气设备，简化系统

延长设备和管道的使用寿命

提高设备的传热效率消除管道噪音及系统中气阻现象脱气单台处理水系统容积可到350m³;一用一备，双立式泵补水功能

可选用变频控制和一般控制方式

可靠的机械工作性能，空调补水脱气设备定做，全中文操作界面

设备工作过程：

1定压补水脱气装置过程可分为两个阶段：

1)进水阶段：系统中的液体进入脱气罐，液体中含有的所有气体都会被释出，空调补水脱气设备定制，锅炉定压脱气设备厂家，空调补水脱气设备厂家，并通过脱气罐顶部的自动放气阀与系统分离。

2)抽真空阶段：脱气泵会对罐内持续抽真空，制造负压状态，使液体中溶解态气体全部释出，聚集在罐的顶部并通过自动放气阀排出。此时进水电磁阀再次打开，新的液体进入罐内。那些经脱气处理过的、有吸收性的液体被重新注回系统中参与循环，并重新吸收系统中的气体。

真空脱气机组安装注意事项：

1. 真空脱气机进出水管管径均为DN20；
2. 真空脱气机出水管长度不得大于10m；
3. 可安装于系统中任何一点，安装点系统压力值应与设备匹配；
4. 机组安装完成后应进行相关压力及密闭性测试，严格执行相关设计标准和国家相关规定。
5. 靠墙安装时，锅炉定压脱气设备生产厂家，机组距离墙面距离应该大于100mm；
6. 进出水管连接到主干管的间距不得小于500mm；
7. 多台并联使用时应避免真空短路且设备间距不得小于200mm；

吉林空调补水脱气设备-山东全盈(推荐商家)由山东全盈热能科技有限公司提供。山东全盈热能科技有限公司(www.sdqyrn.com)在换热、制冷空调设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，山东全盈一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐经理。