

特价供应松下2.4G数字无绳录音电话机KX - TG71CN

产品名称	特价供应松下2.4G数字无绳录音电话机KX - TG71CN
公司名称	南京普罕工贸实业有限公司
价格	688.00/台
规格参数	品牌:松下 型号:KX - TG71CN 录音功能:有
公司地址	南京市鼓楼区牌楼巷47号6层F座
联系电话	13905160628

产品详情

品牌	松下	型号	KX - TG71CN
录音功能	有	来电显示	有
可视功能	无	号码储存功能	有
触摸屏	无	子机数目	一
适用范围	100	装箱数	4

产品功能详细介绍

频率/技术：2.4ghz/fhss 可扩展至子机数：6 ip速拨键 夜间模式 来电拒接（黑名单）（需开通来电显示服务） 通话录音 来电显示 来电号码记忆：20条（需开通来电显示服务） 电话号码簿：100 电话簿复制（子机-子机）（需设子机） 已拨记忆（主机-子机）：10/10 总录音时间（留言+通话）：12分钟 外线遥控 通话中双向录音 免提通话 暂停通话 静音 闪断 来电显示响铃分组需开通来电显示服务） 振铃种类：5 乐曲种类：4 铃声音量：8级+关闭 通话音量：3级 任意键接听 交互通话（子机-子机）（需设子机） 交互通话（主机-子机） 多方通话 中文显示 子机中文电话簿 背光键盘 背光液晶显示 停电通话 电池种类：7号镍氢（ni-mh）电池 待机时间（可达小时）：150 通话时间（可达小时）：5 电量显示 充电时间：6

产品功能

中文菜单操作子机中文电话簿可存储100个姓名和号码记录30个来电信息2节7号标准镍氢电池（ni-mh）充电电池三方通话来电自动答录功能高清晰通话录音根据需要可扩展至6部子机

销售包装内的产品配置可能会随着促销政策的变化而做出相应调整，具体以销售包装内产品实物为准

商品售后服务

保修一年

人为的损坏本店不能对其进行保修

中国专用型号：hwdlcd3939 (71) p/tsd

原型号：kx-tg71cn

中文菜单操作

记录30个来电信息

2节7号标准普通镍氢 (ni-mh) 充电电池

三方通话

来电自动答录功能

来电拒接 (黑名单)

高清晰通话录音

可扩展至6部子机

ip键速拨功能

子机中文电话簿可存储100个姓名和号码

座机支持停电通话

来电显示响铃分组

panasonic 松下 数字无绳电话 kx-tg71cn (子母机)

推荐理由：

座机支持停电通话，来电显示响铃分组，来电自动答录功能，高清晰通话录音 基本参数：

中文菜单操作 记录30个来电信息

2节7号标准普通镍氢 (ni-mh) 充电电池

三方通话 来电拒接 (黑名单)

可扩展至6部子机 ip键速拨功能

子机中文电话簿可储存100个姓名和号码

座机支持停电通话 来电显示响铃分组*3

来电自动答录功能 高清晰通话录音*5

技术参数：频率/技术：2.4ghz/fhss

可扩展至子机数：6

ip速拨键：有

夜间模式：有

来电拒接（黑名单*：有

通话录音：有

来电显示*1：有

来电号码记忆*1：20 电话号码簿：100

电话簿复制（子机-子机）*2：有

已拨记忆（主机-子机）：10/10

总录音时间（留言+通话）：12分钟*3

外线遥控：有

通话中双向录音：有

免提通话：有

暂停通话：有

静音：有

闪断：有

重拨：无

来电显示响铃分组*1:有

振铃种类：5

乐曲种类：4

铃声音量：8级+关闭

通话音量：3级

任意键接听：有

交互通话（子机-子机）*2：有

交互通话（主机-子机）：有

多方通话：有 中文显示：中文 子机中文电话簿：有

背光键盘：有 背光液晶显示：有 停电通话：有 电池种类：7号镍氢（ni-mh）电池 待机时间（可达小时）：150 通话时间（可达小时）：5 电量显示：有 充电时间：6

*1该功能需要申请来电显示服务，详情请咨询当地电信部门 *2需要设子机

*3总录音时间包括留言和通话录音时间

本公司在阿里巴巴网上已经有七年的历史，从来没有任何不良纪录，无论是网上销售，还是公司销售亦或是商场销售，本公司都是本作诚实经营，认真做人的原则对待每一个客户！客户是商家的衣食父母，是每一个商家都必需认真对待的！我公司的每一个员工特别是网络销售员工都应该铭记：我们每天面对的不是冷冰冰的萤屏，而是萤屏后面的活生生的，能给你带来效益的客户！是我公司的衣食父母！我们要珍惜网络给我们提供的商业机会，我们要珍惜公司的商业信誉，我们要展示现代商业工作人员的风采！同时我们也要永远铭记：在我们向社会取得回报的同时，我们也要回报社会！俗话说：人在做，天在看！网络销售人员更是要铭记这一点，不要以为网上的东西是虚似的，不要以为你的所作所为无人知道！最起码你的良心知道，我们要做一个有良知的商业工作人员！

使用提示

- 1.请将电话机放在平稳的台面上，防止跌落引起故障或损坏。电话机应尽量放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。
- 2.避免将电话机长时间暴露在强光的照射下或置于潮湿、有腐蚀气体之处，避免靠近热源。否则可能会引起故障。
- 3.要注意防潮，也要避免被雨淋湿，水或其它液体进入电话机会造成电话机过热、漏电和故障。电话机如果不慎进水，应拔掉连接线，拭去表面积水，置于通风处或阳光下晾晒。如拨号部分或电路板进水，不要擅自拆开电路板和导电橡胶片，最好送到维修处维修。
- 4.不要将电话机置于高温、高湿度或有大量灰尘的地方，如话机表面蒙尘，用略湿的软布擦拭话机即可，不得使用酒精、稀释剂、苯等溶液、清洁剂或其他化学溶液。
- 5.使用按键、叉簧或拨号时，应注意用力均匀，不宜用力过猛过快，打电话时不要随意拍打话机，以保证机内接触电路少受损伤，从而延长使用寿命。
- 6.请勿用针、笔头等尖锐的东西按按键，否则会损坏电话机或产生误操作。
- 7.来电时，最好是在两次响铃之间接起，因话机振铃时铃流电流较大，此时起机容易损坏电话机。
- 8.不要将电话机放在电视机、录音机、录像机和电冰箱上使用，以防止受到磁场影响产生振动现象。

9.在雷雨天气时，尽量不打电话。因为雷雨时打电话，很有可能强大的电流层通过电话线经耳朵进入体内，导致心脏停止跳动。

10.对于要使用电池的的话机，更换电池时，应将手柄摘起，使话机处于占用状态，装好电池后再挂机，以免保存的信息丢失。长时间不使用电话机时，请取出电池，以免漏液。不要随意打开话筒和电话机后盖，否则可能会造成电话机的损坏、漏电和电路故障。

11.使用和运输过程中要小心轻放，严重跌摔、猛烈撞击、震动或抛掷电话机，都可能会使电话机发生故障。

12.不要拆卸或改装电话机。电话机发生故障时，不要擅自拆修，应请专门修理人员检修，自己