

西安二手水稳拌和站出售推荐货源

产品名称	西安二手水稳拌和站出售推荐货源
公司名称	山东辉旺工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘经济开发区汶水北路66号
联系电话	13583657788

产品详情

我公司主要从事稳定土拌和站的研发，是知名的稳定土拌和站供应厂家，多年来以过硬的技术赢得广大客户的拥护与信赖。我们在这里大致介绍一下稳定土拌和站在进行调试前的准备事项：

- 1、检查各部分的紧固是否连接可靠，特别要检查搅拌主机中的搅拌叶片及搅拌轴的连接螺栓是否紧固，新机应重新紧固检查一遍。
- 2、检查操作台和电气柜中各接头连接无错接漏接。
- 3、检查各部分润滑情况，保证各润滑点润滑油，各减速机及电动滚筒油位在要求范围内。

??一般稳定土拌和设备在使用150天左右是需要进行一次小修，小修时主要是清楚机体的灰尘、轴承、街头等情况。电机一般在70天作用是需要进行补油的。电机的放置需要注意通风良好，防雨防晒，一定不可以防止在潮湿的地方。

稳定土拌合机工作装置检查规定：

- 1 转子旋转应平稳，不应有抖动；
- 2 转子轴不应变形，转子轴轴承应完好，转动应平稳，不应有异响；
- 3 刀盘不应变形，刀库应齐全完好，刀库焊缝不应有开裂、开焊；
- 4 刀片应齐全完好，不应有折断、缺失。

面对稳定土拌和站运行时的突发问题要怎样解决

稳定土拌和站皮带常会跑偏这是怎样造成的？若因托辊组轴线与皮带中心线不垂直所致，二手水稳拌和站出售，此时可把皮带跑偏方向上的托辊往皮带前进的方向上移动一点，一般移动几组托辊即可得以纠正；若因滚筒中心线与皮带中心线不垂直所致，可通过张紧机构来调整滚筒位置，以纠偏皮带。当然，皮带跑偏的原因有多种，上述两种纠偏方法可与皮带张紧力的调整配合使用，以期达到快速纠偏的目的。

稳定土拌和站运行中操作人员应注意观察主电机的电流大小，严禁超载运行。在混合料存仓开启或关闭时，为达到准确地装卸物料，可通过话筒及扩声器对外喊话，以便于司机调整载重车在混合料存仓下的位置。该话筒及扩声器也可在开机前作警告用，或者在生产过程中出现意外或将发生意外时予以提醒室外工作人员用。

西安二手水稳拌和站出售推荐货源由山东辉旺工程机械有限公司提供。山东辉旺工程机械有限公司（www.sdhuiwangjixie.com）在混凝土搅拌及其输送机械这一领域倾注了无限的热忱和热情，辉旺工程机械有限公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。