

拨打 开封柴油发电机出租电话；开封柴油发电机租赁咨询专线

产品名称	拨打 开封柴油发电机出租电话；开封柴油发电机租赁咨询专线
公司名称	山东智慧动力机械设备租赁有限公司
价格	200.00/个
规格参数	卡特:6090kw
公司地址	济南经济技术开发区（全国各地均有办事处）
联系电话	18600248777 18769519990

产品详情

应急柴油发电机出租 出租发电机租赁公司

300kw柴油发电机、拆下空气滤清器，拆掉滤清器上壳，取出滤芯等部件，除净滤清器内的水，用金属清洗剂或柴油清洗各零件。滤片为塑料泡沫的，要用洗衣粉或肥皂水(禁用汽油)洗净，然后用清水冲净、晾干，再浸以适量机油(浸后用手尽力挤干)。换装新滤片时要同样进行油浸。滤芯为纸质的，要换用新的。滤清器各零件清洗、晾干后，再按规定安装好。

400kw发电机、卸下进、排气管及消声器，排除掉内部存水。打开减压，摇转柴油机，看进、排气口是否有水排出，若有水排出则继续摇转曲轴，至气缸内的水全部排净。装上进、排气管及消声器，在进气口加入少许机油，摇转曲轴数圈，然后装上空气滤清器。

500kw柴油发电机、拆下油箱，将其中的油、水全部放净。检查柴油滤清器及油管是否有水，若有水应排净。清洗油箱及柴油滤清器，然后装回原处，接通油路，在油箱内加入清洁的柴油。

600kw柴油发电机、放出水箱及水道内的污水，清洗水道。打开油门开关，起动柴油，柴油机启动后要注意观察机油指示器升起情况，倾听柴油机有无异常响声。经检查各部位正常否，磨合柴油机，磨合顺序时先怠速、后中速、再高速，运转时间各为5min。磨合后停机放出机油，重新加入新机油，起动柴油机，中速运转5min，即可进行正常使用。

700kw柴油发电机、拆下发电机，检查发电机内部的定子有转子，然后烘干方可再装配。