

电子围栏安装 启丰电子 连云港电子围栏

产品名称	电子围栏安装 启丰电子 连云港电子围栏
公司名称	上海启丰电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市宝山区铁力路2491号301室五冶商务中心
联系电话	13681666788

产品详情

围栏上正常的工作电压是700--900V或4000--8000V，而脉冲主机检测的报警电压出厂默认值是750V或5000V，电子围栏报价，当周界围栏受外界影响，导致电压泄露，泄漏到5000V报警线以下时会产生报警输出；泄漏情况在5000V以上不会报警。所以一般的小动物，电子围栏安装，绿化树木等外界干扰，在报警线5000V的情况下，不会导致误报产生。

电子围栏使用及安装注意事项

- 1，严禁自行修改电子围栏主机内部电路，或更换电子元件，这容易导致机器故障或对人生造成伤害。
- 2，严禁擅自使用市电转12V直流电的适配器给主机供电，这样容易因为适配器本身故障导致主机输出电压过高，发生绝缘故障。
- 3，在安装好后请确认主机是否工作正常，主机开机灯亮则说明已经正常工作，请放心使用。开机后严禁去接触围栏。
- 4，严禁婴幼儿，孕妇触摸电子围栏，无论有无条件，连云港电子围栏，必须防止此类人员接近电子围栏，否则不能安装此类设备

电子围栏故障报警与入侵报警的区分

蓄电池一般寿命为1年左右，超过一年即报废。

当脉冲主机处于撤防状态时，主机内蓄电池正常供电，此时只有脉冲主机内芯片耗电，耗电量相对于4AH12V的蓄电池的蓄电量来说，损耗可以忽略不计。

当脉冲主机处于失电状态时，即主机内没有蓄电池供电，也没有主电源供电，此时脉冲主机内继电器处于闭合状态，即有入侵报警和故障输出的。

电子围栏安装-启丰电子(在线咨询)-连云港电子围栏由上海启丰电子科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。上海启丰电子科技有限公司（www.cheerfull.com.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为二手安全、防护设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!