

扬州自动螺母机 叁线数控 自动螺母机多少钱

产品名称	扬州自动螺母机 叁线数控 自动螺母机多少钱
公司名称	深圳市叁线数控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区松裕路20号永建鸿高新科技园502
联系电话	13760299118

产品详情

叁线数控所销售自动螺母机的运输和退换货说明

自动螺母机又称作螺母埋植机、热熔螺母机、埋钉机、螺母热熔机等，功能是将加热到设定温度的嵌件螺母热熔到产品里。

叁线数控公司以高起点、高标准、高水平为追求目标，以“零缺陷，持续改善”为品质方针，贯彻于研发、制造、销售、服务整个体系中，以打造世界自动化设备制造企业为使命，扬州自动螺母机，拥有强大的研发团队，视研发为生命。我们设计的每一条生产线、每一台设备、甚至每一套夹具，精密自动螺母机，都充分地体现了我们对细节的孜孜以求，对事物固有规律的深度挖掘与对的不懈追求。

下面我们给大家介绍一下叁线数控所销售设备的运输和退换货说明：

运输方式

1. 所有货物免费运送到客户手中，免费安装、调试及安装保养。维护人员告知客户如何进行产品保养的常识，直至对方满意为止。
2. 所有货物安装调试完毕后，由客户查看、验收后方可离开现场。

退换货货物承诺

1. 所退换产品要求具备商品完整的外包装、配件，说明书、保修卡、、发货单，退换原因的说明。
2. 用户在正常使用的情況下出现质量问题，在保质期内请快速与我公司取得联系，以方便用户得到及时的维修和更换。

自动螺母机日常使用时常见故障及解决方法！

螺母机的使用越来越广泛，下面小编给大家讲解自动螺母机日常使用，常见出现的故障和问题如何去解决，希望对大家有帮助。

一、按下自动螺母机开关按钮，自动螺母机多少钱，没有开启设备工作。

检查急停开关是否被启动。检查设备是否归零。检查是不是处于自动状态。

二、在自动螺母机工作过程中，出现死机现象。

检查坐标输入值是否输入错误，解决办法进行修改即可。

三、出现螺母值入错误现象

检查产品和选定的模号数是否保持一致。然后检查程序是否当前的产品数据。

四、自动螺母机出现不供料现象

首先检查螺母还有没有，振动开关有没有开，检查是否有异物。

五、螺母送料过程中不前进

检查是不是螺母变形引起的，解决办法拔掉气源，将送料块沿着螺母滑下去，不要用力敲打。

自动螺母机能提升的工艺和效率

自动螺母机首先解决你每台注塑机不在需要人工往模具内摆放螺母，实现注塑车间无人化操作。注塑出来的塑胶件螺母孔不在出现螺母孔堵胶，开裂，模具螺母顶针无需再修补更换。

自动螺母机采取点对孔的坐标方式，自动螺母埋植机，单点循环自动热熔，同时根据螺母外径大小和高度的长短，单点热熔M1、M2、M3塑胶螺母孔用时为1~2秒，单点热熔M4、M5、M6塑胶螺母孔用时为2~3秒

扬州自动螺母机-叁线数控-自动螺母机多少钱由深圳市叁线数控设备有限公司提供。深圳市叁线数控设备有限公司（www.sxsk111.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！