

# 优质夹层锅 旭力机械有限公司 惠州夹层锅

产品名称	优质夹层锅 旭力机械有限公司 惠州夹层锅
公司名称	诸城市旭力机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市高新区
联系电话	13854470780 13854470780

## 产品详情

夹层锅又叫做夹层蒸气锅或蒸煮锅，电加热夹层锅，它的锅体是非常巨大的，可以一次性蒸煮很多人吃的饭菜，不管是做菜还是熬汤，它的效率要远比一般的大锅更高，优质夹层锅，所以广受大家的追捧。

- 1.新买来的夹层锅使用前要先除去味：可以在锅里加上盐，将盐炒成，然后在锅内加水和油并煮开。
- 2.刷锅时也应尽量少用洗涤剂，以防食油“保护层”被刷尽。
- 3.刷完锅后，还要尽量将锅内的水擦净，以防生锈。

### 夹层锅安全操作规范

#### 一、检查准备

- 1.夹层锅只能在规定的工作压力范围内使用，不能超压使用。
- 2.夹层锅放置平稳，外壳完整无缺损、无锈蚀，内部清洁无杂物。
- 3.仪表指针灵活，指示数据准确。
- 4.管道畅通，蒸汽夹层锅安全阀、排水阀、放水阀等是否齐全、有效。
- 5.机械部件传动、润滑良好无异音。各部零件有无松动。

## 二、操作程序

1.严格按照检查标准进行准备。

2.检查完毕后，惠州夹层锅，首先将水适量注入锅内，依次打开蒸汽放气阀、进气阀，供给蒸汽，此时应观察压力表指针是否灵活可靠，待冷气排出后，关闭放气阀。

电热夹层锅在投料前应先在夹层锅内注入少量清水，打开“底部球阀”，燃气夹层锅，然后再打开“进气阀”，待锅体夹层内的冷空气排尽后关闭“球阀”，当压力表指针上升至夹层锅设定的“工作压力”时，调定“安全阀”，使其达到本设备规定的“泄压值”时，自动放气，此时可关闭“进气阀”停止供汽。

将夹层锅刷洗干净，投入物料，应缓慢打开“进气阀”，待物料达到所要求的温度和预定的加热时间时，关闭“进气阀”。打开排污阀，放出蒸汽，使夹层锅内压力为零，立式（含立式搅拌）夹层锅，可转动手轮，使锅体倾斜，进出卸料。至此，既完成一次作业。

优质夹层锅-旭力机械有限公司-惠州夹层锅由诸城市旭力机械有限公司提供。诸城市旭力机械有限公司（zcxljixie.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。旭力机械——您可信赖的朋友，公司地址：诸城市高新区，联系人：庄焕明。